



TOYOTA ASTRA MOTOR

OWNER MANUAL

SHOCK SENSOR SET

MODEL : AGYA (1.2 G & 1.0G) – 2020

PENGUNAAN SISTEM ANTI PENCURIAN

Sistem wireless remote control dirancang untuk mengunci atau membuka semua kunci pintu samping dan pintu belakang, atau mengaktifkan alarm dari dalam jarak kira-kira 10 m dari kendaraan (tanpa halangan)

Ketika Anda mengoperasikan tombol yang mana saja, tekanlah pelan-pelan dan secara benar.

Remote Control adalah komponen elektronik. Perhatikan petunjuk berikut agar jangan sampai menyebabkan kerusakan pada Remote Control :



- Jangan meninggalkan Remote ditempat yang temperaturnya menjadi sangat tinggi seperti diatas dashboard.
- Jangan membongkarnya
- Hindari memukulkannya dengan keras terhadap benda lain atau terjatuh.
- Hindari terkena basah atau mencelupkannya kedalam air.

Jika remote control tidak bisa menggerakkan centrallock atau alarm, atau tidak bisa dioperasikan dari jarak normal.



Periksa apakah berdekatan dengan pemancar seperti stasiun radio atau bandar udara yang mungkin mempengaruhi kerja remote control secara normal.



Tips : Jika hal ini terjadi dekatkan remote control pada kaca depan sebelah kiri, tekan switch remote control selama ± 3 detik hingga sampai mengunci atau membuka central lock.

- Baterai mungkin telah kosong, periksalah baterai didalam remote control.




Jika Anda kehilangan remote control, hubungi dealer Toyota secepat mungkin untuk menghindari kemungkinan pencurian, atau kecelakaan.

Mengunci dan Membuka Centrallock

Untuk mengunci dan membuka kunci Centrallock, tekanlah tombol  untuk mengunci, dan tekan  untuk membuka kunci. Lakukan penekanan secara perlahan dan dengan aman.


Mengunci Centrallock dengan menekan  pada remote control akan mengaktifkan sistem alarm, dan dengan menekan tombol  pada remote control akan membuka centrallock sekaligus membatalkan system alarm.

Pengoperasian Remote Control

No	Fungsi Shock sensor Alarm	Kondisi	Tombol Remote
1	Mengaktifkan Alarm	Kunci kontak OFF	Tombol 
2	Menonaktifkan	Kunci kontak OFF	Tombol 
3	Panic	Arming (> 10 detik)	Tombol  3 x (dalam waktu 3 detik)



❖ Mengunci dan mengaktifkan Shock Sensor Alarm:



- Tekanlah tombol  pada remote control. Central Lock akan mengunci
- Siren bunyi beep 1 X.
- Lampu Hazard berkedip 1 X
- Shock Sensor Alarm Aktif

Pastikan semua pintu, bagasi, dalam keadaan tertutup dan terkunci dengan benar.





Apabila ada salah satu pintu yang masih terbuka atau kurang tertutup rapat, saat alarm diaktifkan, alarm akan memberi tanda:

- Pintu atau kap mesin ada yang masih terbuka, saat ditekan tombol  pada remote control :
 - ✓ Siren tidak berbunyi.
 - ✓ Central Lock tidak mengunci
 - ✓ Lampu Hazard tidak berkedip
 - ✓ Periksa kembali dan tutup semua pintu atau kap mesin dengan rapat.
 - ✓ Tekan tombol  pada remote control untuk mengaktifkan alarm kembali.

Ketika system alarm mendeteksi ketidak normalan pada keadaan seperti:



- Sensor mendapat benturan keras. *
- Terminal Accu atau rangkaian Shock Sensor ECU dilepas lalu dihubungkan kembali.**

* Getaran Shock ke 1: Siren berbunyi 5 X Chirp.

Jika tidak ditekan Remote  atau  maka jika ada getaran berikutnya: Siren berbunyi dan lampu Hazard berkedip selama 30 detik setiap ada benturan keras pada kendaraan. Tetapi jika ditekan remote tombol , maka System akan kembali ke awal siaga. jika ditekan remote tombol , Sytem Disarm.


Shock Sensor Alarm hanya akan mendeteksi benturan 4 kali dalam waktu 30 menit, benturan ke 5 akan diabaikan dan normal kembali setelah 30 menit. Hal ini untuk menghindari ketika ada getaran palsu secara terus menerus.

** Saat Terminal Accu atau rangkaian Shock Sensor ECU dihubungkan kembali, Siren berbunyi dan lampu Hazard berkedip selama 30 detik.

Untuk menghentikan bunyi siren, tekan tombol  pada remote control. Untuk menonaktifkan alarm, tekan tombol  pada remote control.


❖ Membuka dan me-nonaktifkan Shock Sensor Alarm:




- Tekanlah tombol  pada remote control Central Lock akan terbuka
- Siren bunyi beep 2 X.
- Lampu Hazard berkedip 2 X
- Alarm Non Aktif (*Disarm*)
Jika terdengar bunyi chirp 3 X saat me-Non Aktifkan alarm, menandakan alarm pernah berbunyi.
Putar Kunci Kontak /Ignition ke ON kemudian OFF untuk kembali ke kondisi normal.

❖ Membunyikan Siren (Panic Mode)



Alarm dalam kondisi Aktif (*Arming*) setelah lebih dari 10 detik, tekan tombol  3X dalam waktu 3 detik, untuk membunyikan Siren kendaraan dan menyalakan lampu Hazard

Fungsi ini digunakan untuk menghalangi pencurian kendaraan ketika anda menyaksikan ada orang yang mencoba memecahkan kaca jendela atau merusak kendaraan anda.

Alarm akan berbunyi selama 30 detik. atau tekanlah tombol  untuk menghentikan bunyi sebelum waktu 30 detik..

❖ Auto re-Arm & Lock

Setelah Shock sensor alarm di non-aktifkan sementara Anda tidak membuka salah satu pintu atau kap mesin, maka Centrallock kembali mengunci dan Shock sensor alarm akan kembali Aktif setelah 30 detik.

- Siren bunyi beep 1 X.
- Lampu Hazard berkedip 1 X

❖ Mengunci & Membuka Central lock secara Otomatis pada waktu mengemudi












- Tutup semua pintu kendaraan
- Ignition ON atau Start Kendaraan.
- Pada kecepatan >20km/j centrallock akan otomatis mengunci.
- Setelah centrallock dalam posisi Lock, jika kunci kontak (Ignition) di OFF kan, Centrallock akan terbuka secara otomatis.


Keterangan : Setelah Anda membuka dengan knob manual pada panel pintu pengemudi , maka fungsi ini akan dibatalkan.

❖ Mengaktifkan/Menonaktifkan suara Siren saat Lock Unlock menggunakan remote. (Silent Mode ON/OFF)

Untuk Memprogram Silent Mode ON atau OFF, Lakukan dengan cara :

Alarm dalam kondisi Nonaktif (Disarm),

- Buka Kap mesin → Buka Pintu → Tutup Pintu → Tutup Kap mesin
 - Tekan remote tombol  →  →  →  →  →  →  →  →  }

Lakukan dalam waktu Max 12 detik
 - ✓ Konfirmasi 1 Chirp Siren di akhir program : Silent Mode
 - ✓ Konfirmasi 2 Chirp Siren di akhir program : Normal Mode (*Mode ada Suara pada saat Lock Unlock*)
- *Pada Kondisi SILENT MODE: Jika pada saat ditekan remote tombol , Lampu Hazard tidak menyala, menandakan ada pintu kurang tertutup rapat (Pintu tidak terkunci dan alarm tidak aktif)*

Jika dalam keadaan darurat, Anda tidak dapat menonaktifkan System Alarm dikarenakan remote tidak berfungsi, Harap hubungi Bengkel resmi Toyota terdekat untuk mendapatkan bantuan dan Panduan lebih lanjut.