

PENGUNAAN SISTEM ANTI PENCURIAN.

Sistem wireless remote control dirancang untuk mengunci atau membuka semua kunci pintu samping dan pintu belakang, atau mengaktifkan alarm dari dalam jarak kira-kira 10 meter dari kendaraan (tanpa halangan).





Ketika Anda mengoperasikan tombol yang mana saja, tekanlah pelan-pelan dan benar, remote control adalah komponen elektronik. Perhatikan petunjuk berikut agar jangan sampai menyebabkan kerusakan pada Remote Control:



- Jangan meninggalkan Remote ditempat yang temperaturnya menjadi sangat tinggi seperti diatas dashboard.
- Jangan membongkarnya.
- Hindari memukulkannya dengan keras terhadap benda lain atau terjatuh.
- Hindari terkena air atau mencelupkannya kedalam air.

Jika remote control tidak bisa mengaktifkan centrallock atau alarm, atau tidak bisa dioperasikan dari jarak normal, periksa apakah berdekatan dengan pemancar seperti stasiun radio atau Bandar **Tips:**




- Jika hal ini terjadi dekatkan remote control pada kaca depan sebelah kiri, tekan tombol remote control selama ± 3 detik hingga sampai bisa mengunci atau membuka central lock.
- Baterai mungkin telah lemah, periksalah baterai didalam remote control pada dealer resmi TOYOTA terdekat.
- Jika Anda kehilangan remote control, hubungi dealer Toyota secepat mungkin untuk menghindari kemungkinan pencurian atau kecelakaan.

Mengunci dan Membuka Centrallock

Untuk mengunci dan membuka kunci Centrallock, tekanlah tombol  untuk mengunci, dan tekan  untuk membuka kunci. Lakukan penekanan secara perlahan dan dengan aman.



Mengunci Centrallock dengan menekan  pada remote control akan mengaktifkan system alarm, dan dengan menekan tombol  pada remote control akan membuka centrallock sekaligus dan membatalkan system alarm.

Pengoperasian Remote Control






No	Fungsi Alarm	Kondisi Kendaraan	Pengoperasian pada remote Control
1	Mengaktifkan Alarm	Kunci kontak kondisi "OFF", semua pintu, kap mesin tertutup rapat.	Tekan tombol  1X
2	Me-nonaktifkan Alarm	Kunci kontak kondisi "OFF", semua pintu, kap mesin tertutup rapat.	Tekan Tombol  1X
3	Panic Mode	System Arm (>10 detik), Kunci kontak kondisi "OFF", semua pintu, kap mesin tertutup rapat.	Setelah 10 detik berlalu tekan tombol  3x (dalam 3 detik)

- **Mengunci dan mengaktifkan alarm:**



- Tekanlah tombol  1x pada remote control. Central Lock akan Mengunci
- Buzzer chirp 1X.
- Lampu Hazard berkedip 1X
- Alarm Aktif
- LED Security Menyala \pm 5 detik, kemudian berkedip
- Tekanlah tombol  pada remote control kembali, jika Anda akan mengunci pintu dan mengaktifkan alarm kembali. Pastikan semua pintu dan kap mesin dalam keadaan tertutup dan terkunci dengan benar.





Apabila ada salah satu pintu yang masih terbuka atau kurang tertutup rapat, saat alarm diaktifkan, alarm Akan memberi tanda:

- Pintu ada yang masih terbuka (*Door Ajar Warning*), saat ditekan tombol  pada remote control:
 - ✓ Buzzer akan berbunyi selama \pm 5 detik.
 - ✓ Central Lock tidak mengunci
 - ✓ Lampu Hazard tidak berkedip
 - ✓ Periksa kembali dan tutup semua pintu dengan rapat.
 - ✓ Tekan tombol  pada remote control untuk mengaktifkan alarm kembali.
- Kap mesin masih terbuka (*Hood Ajar Warning*), saat ditekan  pada remote control:
 - ✓ Sirine akan berbunyi chirp panjang 2X dalam 2 detik
 - ✓ Central Lock mengunci
 - ✓ Lampu Hazard berkedip 1X
 - ✓ LED Security Berkedip
 - ✓ Tekan tombol  dahulu, lalu tutup kap mesin dengan rapat, dan tekan  untuk mengaktifkan alarm kembali.



Ketika system alarm aktif dan mendeteksi ketidak normalan pada keadaan seperti:

- Sensor mendapat benturan keras *.
- Salah satu pintu atau kap mesin dibuka manual (tanpa remote) **.
- Kunci kontak di “ON” kan ***
- Terminal baterai atau rangkaian ECU dilepas lalu dihubungkan kembali.****

*Getaran Shock ke 1: Sirine berbunyi 5 X Chirp.

Jika tidak ditekan Remote  atau  maka jika ada getaran berikutnya: Sirine berbunyi dan lampu Hazard berkedip selama 30 detik setiap ada benturan keras pada kendaraan. Tetapi jika ditekan remote tombol , maka System akan kembali ke awal siaga. jika ditekan remote tombol , Sytem Disarm.

- ✓ (LED Security berkedip 2X stop 2X stop) menandakan pernah ada gangguan dari Shock sensor.

Shock Sensor Alarm hanya akan mendeteksi benturan 4 kali dalam waktu 30 menit, benturan ke 5 akan diabaikan dan normal kembali setelah 30 menit. Hal ini untuk menghindari ketika ada getaran palsu secara terus menerus. Untuk menghentikan bunyi sirine, tekan tombol  pada remote control. Untuk menonaktifkan System Alarm, tekan tombol  pada remote control.

- ✓ (LED Security berkedip 2X stop 2X stop) menandakan pernah ada gangguan dari Shock sensor.

****** Sirine berbunyi dan lampu Hazard berkedip selama 30 detik, jika salah satu pintu atau kap mesin dibuka kemudian ditutup kembali.

jika pintu atau kap mesin terbuka terus-menerus, maka Sirine berbunyi dan lampu Hazard berkedip selama 30 detik 3 kali , ± 90 detik.

- ✓ (LED Security berkedip 3X stop 3X stop) menandakan pernah ada gangguan dari salah satu pintu terbuka.
- ✓ (LED Security berkedip 1X stop 1X stop) menandakan pernah ada gangguan dari Kap mesin terbuka

******* Mesin mobil tidak bisa distarter bila memakai kunci duplikat.

******* Sirine berbunyi dan lampu Hazard berkedip selama 30 detik, jika Kunci kontak di "ON"kan kemudian di "OFF" kembali, dan jika Kunci kontak di "ON"kan terus menerus, maka Sirine berbunyi dan lampu Hazard berkedip selama 30 detik 3 kali , ± 90 detik .


- ✓ (LED Security berkedip 4X stop 4X stop) menandakan pernah ada gangguan dari Kunci kontak di "ON"kan

******** Saat dihubungkan kembali, Sirine berbunyi dan lampu Hazard berkedip selama 30 detik, jika kap mesin kondisi terbuka terus menerus, maka Sirine berbunyi dan lampu Hazard berkedip selama 30 detik 3 kali , ± 90 detik .

- ✓ (LED Security berkedip 5X stop 5X stop) menandakan pernah ada gangguan dari terminal battery dilepas dan dihubungkan kembali.

❖ Membuka dan me-nonaktifkan alarm:



- Tekanlah tombol  pada remote control, Central Lock akan terbuka
- Buzzer bunyi Chirp 2X.
- Lampu Hazard berkedip 2X.
- Alarm Non Aktif
- LED Security OFF

Jika terdengar bunyi chirp 3 X dan Lampu Hazard berkedip 3X saat me-Non Aktifkan alarm, menandakan alarm pernah berbunyi.
Putar kunci kontak ON untuk kembali ke kondisi normal.

Tabel LED Notifikasi

Kedipan LED Security	Asal gangguan
1 X – OFF – 1 X OFF	Kap mesin terbuka
2 X – OFF – 2 X OFF	Shock sensor
3 X – OFF – 3 X OFF	Salah satu pintu terbuka
4 X – OFF – 4 X OFF	Kunci kontak di "ON" kan
5 X – OFF – 5 X OFF	Terminal Battery dilepas dan dihubungkan kembali

Sebelum kunci kontak di "ON" kan, maka LED Security masih memberikan notifikasi sesuai asal gangguan yang terakhir.

Kunci kontak di "ON " kan untuk kembali ke kondisi normal.

❖ Auto re-Arm & Lock



Setelah alarm di non-aktifkan sementara Anda tidak membuka salah satu pintu, maka alarm akan kembali Aktif dan Mengunci.

- Buzzer bunyi chirp 1X
- Lampu Hazard berkedip 1X
- LED Security Menyala konstan ± 5 detik kemudian berkedip

❖ Membunyikan Siren (Panic Mode)



Untuk membunyikan Sirene kendaraan dan menyalakan lampu Hazard (Panic Mode):





- Alarm dalam kondisi Aktif (*Arming*) lebih dari 10 detik,
- Setelah alarm Arming lebih dari 10 detik tekan tombol  3X dalam waktu 3 detik.
- Alarm akan berbunyi selama 30 detik. atau tekanlah tombol  untuk menghentikan bunyi sebelum waktu 30 detik.


Fungsi ini digunakan untuk menghalangi pencurian kendaraan ketika anda menyaksikan ada orang yang mencoba memecahkan kaca jendela atau merusak kendaraan anda.

❖ Mengaktifkan/Menonaktifkan suara Siren saat Lock Unlock menggunakan remote, (Silent Mode ON/OFF)

Untuk memprogram silent mode ON atau off, lakukan dengan cara:

Alarm dalam kondisi Nonaktif (Disarm)

- Tekan tombol pada remote  →  →  →  } In 3 Seconds
 - ✓ Konfirmasi 1 Chirp Siren di akhir program : Silent Mode
 - ✓ Konfirmasi 2 Chirp Siren di akhir program: Normal Mode (*Mode ada suara pada saat Lock/Unlock*)

**Pada kondisi Silent Mode: Jika pada saat ditekan remote tombol  Lampu hazard tidak menyala, menandakan ada pintu kurang tertutup rapat (Pintu tidak terkunci dan alarm tidak aktif).*

Jika dalam keadaan darurat, Anda tidak dapat menonaktifkan system alarm dikarenakan remote tidak berfungsi, Harap hubungi bengkel resmi Toyota terdekat untuk mendapatkan bantuan dan panduan lebih lanjut.