



PT. TOYOTA - ASTRA MOTOR

PEDOMAN PEMILIK

SHOCK SENSOR

MODEL : TOYOTA CALYA

PART NAME : SHOCK SENSOR, SET

PENGUNAAN SISTEM ANTI PENCURIAN

Sistem wireless remote control dirancang untuk mengunci atau membuka semua kunci pintu samping dan pintu belakang, atau mengaktifkan alarm dari dalam jarak kira-kira 10 m dari kendaraan (tanpa halangan)

Ketika Anda mengoperasikan tombol yang mana saja, tekanlah pelan-pelan dan secara benar.

Remote Control adalah komponen elektronik. Perhatikan petunjuk berikut agar jangan sampai menyebabkan kerusakan pada Remote Control :



- Jangan meninggalkan Remote di tempat yang temperaturnya menjadi sangat tinggi seperti diatas dashboard.
- Jangan membongkarnya
- Hindari memukulkannya dengan keras terhadap benda lain atau terjatuh.
- Hindari terkena basah atau mencelupkannya kedalam air.



Jika remote control tidak bisa menggerakkan central lock atau alarm, atau tidak bisa dioperasikan dari jarak normal. Periksa apakah berdekatan dengan pemancar seperti stasiun radio atau bandar udara yang mungkin mempengaruhi kerja remote control secara normal.



Tips : Jika hal ini terjadi dekatkan remote control pada kaca belakang kanan, tekan switch remote control selama ± 3 detik hingga sampai mengunci atau membuka central lock.

- Baterai mungkin telah kosong, periksalah baterai didalam remote control.




Jika Anda kehilangan remote control, hubungi dealer Toyota secepat mungkin untuk menghindari kemungkinan pencurian, atau kecelakaan.

Mengunci dan Membuka Central lock

Untuk mengunci dan membuka kunci Central lock, tekanlah tombol  untuk mengunci, dan tekan  untuk membuka kunci. Lakukan penekanan secara perlahan dan dengan aman.


Mengunci Central lock dengan menekan  pada remote control akan mengaktifkan sistem alarm, dan dengan menekan tombol  pada remote control akan membuka central lock sekaligus membatalkan sistem alarm.

Pengoperasian Remote Control

No	Fungsi Shock sensor Alarm	Kondisi	Tombol Remote
1	Mengaktifkan Alarm	Kunci kontak OFF	Tombol 
2	Menonaktifkan	Kunci kontak OFF	Tombol 
3	Panic	Arming (> 10 detik)	Tombol  3 x (dalam waktu 3 detik)



❖ Mengunci dan mengaktifkan Shock Sensor Alarm:



- Tekanlah tombol  pada remote control. Central Lock akan mengunci
- Sirine bunyi chirp 1 X.
- Lampu Hazard berkedip 1 X
- Shock Sensor alarm Aktif

Pastikan semua pintu, bagasi, dalam keadaan tertutup dan terkunci dengan benar.



Apabila ada salah satu pintu yang masih terbuka atau kurang tertutup rapat, saat alarm diaktifkan, alarm akan memberi tanda:

- Pintu atau kap mesin ada yang masih terbuka, saat ditekan tombol  pada remote control :
 - ✓ Sirine tidak berbunyi.
 - ✓ Central Lock tidak mengunci
 - ✓ Lampu Hazard tidak berkedip
 - ✓ Periksa kembali dan tutup semua pintu atau kap mesin dengan rapat.
 - ✓ Tekan tombol  pada remote control untuk mengaktifkan alarm kembali

Ketika sistem alarm mendeteksi ketidak normalan pada keadaan seperti:


- Sensor mendapat benturan keras. *
- Terminal baterai atau rangkaian ECU dilepas lalu dihubungkan kembali.

* Sirine berbunyi selama 30 detik setiap ada benturan keras pada kendaraan. Alarm hanya akan mendeteksi benturan 3 kali dalam waktu 1 jam, benturan ke 4 akan diabaikan dan normal kembali setelah 1 jam. Hal ini untuk menghindari ketika ada getaran palsu secara terus menerus.

Untuk menghentikan bunyi sirine, tekan tombol  pada remote control. Untuk menonaktifkan alarm, tekan tombol  pada remote control.


❖ Membuka dan me-nonaktifkan Shock Sensor Alarm:




- Tekanlah tombol  pada remote control Central Lock akan terbuka
- Sirine bunyi chirp 2 X,
- Lampu Hazard berkedip 2 X
- Alarm Non Aktif (*Disarm*)
Jika terdengar bunyi chirp 3 X saat me-Non Aktifkan alarm, menandakan alarm pernah berbunyi.
Kontak Ignition ON untuk kembali ke kondisi normal.

❖ Membunyikan Siren (Panic Mode)




Alarm dalam kondisi Aktif (*Arming*) setelah lebih dari 10 detik, tekan tombol  3X dalam waktu 3 detik, untuk membunyikan Sirine kendaraan dan menyalakan lampu Hazard

Fungsi ini digunakan untuk menghalangi pencurian kendaraan ketika anda menyaksikan ada orang yang mencoba memecahkan kaca jendela atau merusak kendaraan anda.

Alarm akan berbunyi selama 30 detik. atau tekanlah tombol  untuk menghentikan bunyi sebelum waktu 30 detik..

❖ Auto re-Arm & Lock

Setelah Shock sensor alarm di non-aktifkan dengan menekan tombol  sementara Anda tidak membuka salah satu pintu dalam waktu 30 detik maka Shock sensor alarm akan kembali Aktif.

- Sirine bunyi chirp 1X
- Lampu Hazard berkedip 1 X

❖ Mengunci & Membuka Central lock secara Otomatis pada waktu mengemudi



- Tutup semua pintu kendaraan
- Ignition ON atau Start Kendaraan.
- Pada kecepatan >20km/j centrallock akan otomatis mengunci.
- Setelah central lock dalam posisi Lock, jika kunci kontak (Ignition) di OFF kan, Central lock akan terbuka secara otomatis.

Keterangan : Setelah Anda membuka dengan knob manual pada panel pintu pengemudi , maka fungsi ini akan dibatalkan.