

## PENGUNAAN SISTEM ANTI PENCURIAN

*Sistem wireless Remote Control dirancang untuk mengunci atau membuka semua kunci pintu samping dan membuka bagasi, atau mengaktifkan Alarm dari dalam jarak kira-kira 10 m dari kendaraan ( tanpa halangan )*

Ketika Anda mengoperasikan tombol yang mana saja, tekanlah pelan-pelan dan secara benar.

Remote Control adalah komponen elektronik. Perhatikan petunjuk berikut agar jangan sampai menyebabkan kerusakan pada Remote Control :



- Jangan meninggalkan Remote Control ditempat yang temperaturnya menjadi sangat tinggi seperti diatas Dashboard.
- Jangan membongkarnya
- Hindari memukulkannya dengan keras terhadap benda lain atau terjatuh.
- Hindari terkena basah atau mencelupkannya kedalam air.



Jika Remote Control tidak bisa menggerakkan Central Lock atau Alarm, atau tidak bisa dioperasikan dari jarak normal. Periksa apakah berdekatan dengan pemancar seperti stasiun radio atau bandar udara yang mungkin mempengaruhi kerja Remote Control secara normal.



**Tips:** Jika hal ini terjadi, dekatkan Remote Control pada mobil, tekan switch Remote Control selama  $\pm 3$  detik hingga sampai mengunci atau membuka Central Lock.

- Baterai mungkin telah kosong, periksalah baterai didalam Remote Control.

Jika Anda kehilangan Remote Control, hubungi Dealer Toyota Anda secepat mungkin untuk menghindari kemungkinan pencurian, atau kecelakaan.





### Mengunci dan Membuka Central Lock

Untuk mengunci dan membuka kunci Central Lock, tekanlah tombol  untuk mengunci, dan tekan  untuk membuka kunci. Lakukan penekanan secara perlahan dan dengan aman.

Mengunci Central Lock dengan menekan  pada Remote Control, akan mengaktifkan sistem Alarm, dan dengan menekan tombol  pada Remote Control akan membuka Central Lock, sekaligus membatalkan sistem Alarm.




### Pengoperasian Remote Control

No	Fungsi Shock Sensor Alarm	Kondisi	Tombol Remote
1	Mengaktifkan Shock Sensor Alarm	Ignition OFF	Tekan Tombol  → Arm
2	Menonaktifkan Shock Sensor Alarm	Ignition OFF	Tekan tombol  → Disarm
3	Hood Ajar Warning (Peringatan Kap mesin masih terbuka)	Ignition OFF Semua pintu tertutup Bagasi tertutup Kap mesin masih terbuka	Tekan tombol  → Siren bunyi 2X dalam 2 detik.
4	Trunk Ajar Warning (Peringatan Bagasi masih terbuka)	Ignition OFF Semua pintu tertutup Kap mesin tertutup Bagasi masih terbuka	Tekan tombol  → Siren bunyi 3 X dalam 3 detik.





## ❖ Mengunci Dan Mengaktifkan Sistem Shock Sensor Alarm :



- Tekanlah tombol  pada Remote Control. Central Lock akan mengunci.  
*Bisa juga dengan cara menyentuh tombol smart pada handle pintu kanan depan, (posisi Remote Control harus dekat)*
- Buzzer OE bunyi Beep 1 X.
- Lampu Hazard berkedip 1 X
- Shock sensor Alarm Aktif

Pastikan semua pintu, bagasi, & kap mesin dalam keadaan tertutup dan terkunci dengan benar.





Apabila ada salah satu pintu, kap mesin atau bagasi yang masih terbuka atau kurang tertutup rapat, saat Alarm diaktifkan, Alarm akan memberi tanda :

- Pintu ada yang masih terbuka ( *Door Ajar Warning* by OE Buzzer), saat ditekan tombol  pada Remote Control :
  - ✓ Buzzer (OE) akan berbunyi selama  $\pm 5$  detik.
  - ✓ Central Lock tidak mengunci
  - ✓ Lampu Hazard tidak berkedip
  - ✓ Periksa kembali dan tutup semua pintu dengan rapat.
  - ✓ Tekan tombol  pada Remote Control untuk mengaktifkan Shock Sensor Alarm kembali
- Kap mesin masih terbuka ( *Hood Ajar Warning* ), saat ditekan  pada Remote Control :
  - ✓ Sirine akan berbunyi chirp panjang 2X dalam 2 detik.
  - ✓ Central Lock mengunci.
  - ✓ Lampu Hazard berkedip 1 X
  - ✓ Shock Sensor Alarm tidak aktif selama kap mesin masih terbuka.
  - ✓ Buka dan tutup kembali kap mesin sampai tertutup rapat.
  - ✓ Setelah kap mesin ditutup, 30 detik kemudian Shock Sensor Alarm aktif (*Arming*).
- Bagasi masih terbuka ( *Trunk Ajar Warning* ), saat ditekan  pada Remote Control :
  - ✓ Sirine akan berbunyi chirp panjang 3X dalam 3 detik.
  - ✓ Central Lock mengunci.
  - ✓ Lampu Hazard berkedip 1 X
  - ✓ Shock Sensor Alarm tidak aktif selama bagasi masih terbuka.
  - ✓ Tutup kembali bagasi sampai tertutup rapat.
  - ✓ Setelah bagasi ditutup, 30 detik kemudian Shock Sensor Alarm aktif (*Arming*).



Ketika sistem Alarm aktif dan mendeteksi ketidak normalan pada keadaan seperti :

- Sensor mendapat Getaran Shock keras. \*
- Rangkaian ECU Alarm dilepas lalu dihubungkan kembali. \*\*
- Acc/Ignition dinyalakan. \*\*

\* Getaran Shock ke 1: Sirine berbunyi 5 X Chirp.

Jika tidak ditekan Remote  atau  maka jika ada getaran berikutnya: Sirine berbunyi selama 30 detik setiap ada benturan keras pada kendaraan. Tetapi jika ditekan remote tombol , maka System akan kembali ke awal siaga. jika ditekan remote tombol , Sistem disarm.


Shock Sensor Alarm hanya akan mendeteksi benturan 4 kali dalam waktu 30 menit, benturan ke 5 akan diabaikan dan normal kembali setelah 30 menit. Hal ini untuk menghindari ketika ada getaran palsu secara terus menerus.

Untuk menghentikan bunyi sirine, tekan tombol  pada Remote Control. Untuk menonaktifkan Sistem Alarm, tekan tombol  pada Remote Control.

\*\*Sirine berbunyi selama 30 detik

### ❖ Membuka dan menon-aktifkan Shock Sensor Alarm :



- Tekanlah tombol  pada Remote onontrol, Central Lock akan terbuka. *Bisa juga dengan cara menyentuh handle pintu kanan depan, (posisi remote harus dekat )*
- Buzzer OE bunyi Beep 2 X,
- Lampu Hazard berkedip 2 X
- Sistem Alarm Non Aktif (*Disarm*)

Jika Sirine terdengar bunyi chirp 3 X saat menon-aktifkan Alarm, menandakan Alarm pernah berbunyi.  
Tekan tombol Ignition ON untuk kembali ke kondisi normal.

### ❖ Auto re-Arm & Lock

Setelah Alarm di non-aktifkan, sementara Anda tidak membuka salah satu pintu maka Alarm akan kembali Aktif dan mengunci.

- Buzzer OE bunyi Beep 1X
- Lampu Hazard berkedip 1 X





### ❖ Silent Mode ( Setting suara siren ON/OFF ketika Lock / Unlock)

Suara Chirp Sirine pada saat meng-aktifkan atau menon-aktifkan, bisa di setting ON atau OFF



Waktu untuk penyetingan hanya 3 detik.

Caranya :

- Tutup semua pintu, bagasi dan kap mesin
- Tekan tombol , , ,  pada Remote Control
- Chirp 1 X = OFF - Chirp 2X = ON

Untuk mengubah setting ke mode : OFF atau ON, lakukan dengan cara yang sama

*Catatan: Setting bawaan pabrik : Silent Mode (Siren tidak bersuara ketika Lock/Unlock)*