

**NEW KIJANG
INNOVA**

Sistem Alarm



INNOVA ALARM & AUTO FOLDING MIRROR

Terima kasih telah membeli *Genuine Toyota Alarm & Shock Sensor*. Sebelum menggunakan *Alarm & Shock Sensor*, baca *pedoman pemilik* ini dengan baik dan ikuti petunjuk-petunjuk yang diberikan untuk menggunakan produk ini. *pedoman pemilik* ini mengacu pada part yang sudah terpasang di mobil pada saat dibeli dan tetap terpasang di mobil.

Fungsi Alarm & Shock Sensor

1. *Alarm & Shock Sensor* sistem ini digunakan untuk membantu mengamankan kendaraan anda dari pencurian & memberi peringatan jika terjadi percobaan pencurian pada kendaraan anda.
2. *Alarm & Shock Sensor* sistem ini juga difungsikan untuk mempermudah pengendara kendaraan dalam mengedalikan kendaraaan (membuka / menutup pintu , *automatic speed lock* , dll)
3. *Alarm & Shock Sensor* sistem ini dirancang berdasarkan desain *original* dari mobil.
Toyota tidak bertanggung jawab atas kerusakan atau kesalahan fungsi yang timbul akibat pergantian atau perubahan part-part *non-original* yang digunakan pada kendaraan anda
4. Jangan memasang atau membongkar *Alarm & Shock Sensor* sistem ini tanpa petunjuk atau bantuan dari teknisi Toyota
5. Hubungi dealer Toyota Anda terdekat untuk *troubleshooting* jika ada kesalahan atau perubahan dari part-part *Genuine Toyota Alarm & Shock Sensor* ini.

Petunjuk Penggunaan :

- Tekan tombol-tombol yang ada pada *Remote Control* sesuai dengan keperluan yang ingin anda perlakukan pada kendaraan anda.

Keterangan Tombol Pada Remote Control

Secara umum ada 2 tombol dan 1 indikator yang terdapat pada *Remote Control Alarm* ini :



← LOCK

← UNLOCK

1. Tombol *LOCK*

Digunakan untuk mengunci pintu dan mengaktifkan Alarm

2. Tombol *UNLOCK*

Digunakan untuk membuka kunci pintu dan menonaktifkan Alarm

PENGUNAAN SISTEM ANTI PENCURIAN MOBIL :

Sistem wireless Remote Control dirancang untuk mengunci atau membuka semua kunci pintu samping dan pintu belakang, atau mengaktifkan Alarm dari dalam jarak kira-kira 10 m dari kendaraan (tanpa halangan) Ketika Anda mengoperasikan switch yang mana saja, tekanlah pelan-pelan dan secara benar. Pada saat ini lampu indikator akan menyala saat ditekan (answerback). Remote Control adalah komponen elektronik. Perhatikan petunjuk berikut agar jangan sampai menyebabkan kerusakan pada Remote Control.



- Jangan meninggalkan kunci ditempat yang temperaturnya menjadi sangat tinggi seperti diatas dashboard.
- Jangan membongkarnya
- Hindari memukulkannya dengan keras terhadap benda lain atau terjatuh.
- Hindari kena basah atau mencelupkannya kedalam air.



Jika Remote Control tidak bisa menggerakkan pintu-pintu atau Alarm, atau tidak bisa dioperasikan dari jarak normal atau lampu indikator pada kunci redup atau tidak menyala Periksa apakah berdekatan dengan pemancar seperti stasiun radio atau bandar udara yang mungkin mempengaruhi kerja Remote Control secara normal.



Tips :

- Jika hal ini terjadi dekatkan Remote Control pada kaca depan pengemudi tekan switch Remote Control selama ± 3 detik hingga sampai mengunci atau membuka Central Lock.
- Baterai mungkin telah kosong, periksalah baterai didalam Remote Control.




Jika Anda kehilangan Remote Control, hubungi dealer Toyota Anda secepat mungkin untuk menghindari kemungkinan pencurian, atau kecelakaan.

Mengunci Dan Membuka Central Lock.

Untuk mengunci dan membuka kunci Central Lock, tekanlah tombol  untuk mengunci dan tekan,  untuk membuka kunci, lakukan penekanan secara perlahan dan dengan aman.


Mengunci Central Lock dengan menekan  pada Remote Control akan mengaktifkan sistem Alarm. Dan dengan menekan tombol  pada Remote Control akan membuka Central Lock, sekaligus membatalkan sistem Alarm

Pengoperasian Remote Control


No	Fungsi Alarm	Kondisi	Tombol Remote
1	Mengaktifkan Alarm	Kunci kontak OFF	Tombol 
2	Menonaktifkan	Kunci kontak OFF	Tombol 
3	Panic	Arming (> 10 detik)	Tombol  3X (dalam waktu 3 detik)

◆ Mengunci dan mengaktifkan alarm:








- Tekanlah tombol  pada Remote Control. Central Lock akan mengunci.
- Sirine Off
- Lampu Hazard berkedip 1x
- Alarm aktif

Jika Central Lock dibuka menggunakan kunci manual, atau kunci kontak diputar ke ACC/IG sebelum Alarm aktif ≤ 5 detik, maka Alarm akan dibatalkan.


Tekanlah tombol  pada Remote Control kembali, jika anda akan mengunci pintu dan mengaktifkan Alarm kembali.

Pastikan semua pintu, bagasi, & dan kap mesin dalam keadaan tertutup dan terkunci dengan benar. Apabila ada salah satu pintu yang masih terbuka atau kurang tertutup rapat, saat Alarm diaktifkan Alarm akan member tanda :

- Pintu ada yang masih terbuka (Door Ajar Warning) saat ditekan tombol  pada Remote Control :
 - ✓ Sirine akan berbunyi selama ± 2 detik.
 - ✓ Central lock tidak mengunci.
 - ✓ Lampu Hazard akan berkedip.
 - ✓ Periksa kembali dan tutup semua pintu dengan rapat.
 - ✓ Tekan tombol  pada Remote Control untuk mengaktifkan Alarm kembali.
- Kap mesin masih terbuka (Hood Ajar Warning) saat ditekan tombol  pada remote :
 - ✓ Sirine akan berbunyi chirp panjang 2X dalam 2 detik.
 - ✓ Central Lock mengunci.
 - ✓ Lampu Hazard berkedip 1X.
 - ✓ Tekan tombol  dahulu lalu tutup kap mesin dengan rapat dan tekan  untuk mengaktifkan Alarm kembali.

Ketika sistem Alarm aktif dan mendeteksi ketidak normalan pada keadaan seperti

- Sensor mendapat benturan keras. *
- Salah satu pintu atau kap mesin dibuka**.
- Kunci kontak diputar ke posisi "ON" ***
- Terminal baterai atau rangkaian ECU dilepas lalu dihubungkan kembali

* Sirine berbunyi selama 30 detik setiap ada benturan keras pada kendaraan. Alarm hanya akan mendeteksi benturan 3 kali dalam waktu 1 jam, benturan ke 4 akan diabaikan dan normal kembali dalam waktu 1 jam atau setelah menekan tombol  hal ini untuk menghindari getaran palsu secara terus menerus.


** Sirine Berbunyi selama 30 detik jika salah satu pintu dibuka kemudian ditutup kembali, dan jika pintu dibuka terus-menerus maka alarm akan berbunyi selama 30 detik kali 3 , ± 90 detik .

** Apabila Alarm sudah diaktifkan lebih dari 30 detik, salah satu pintu atau kap mesin dibuka manual, kemudian ditutup kembali, sirine berbunyi selama 30 detik. Dan jika pintu terbuka secara terus-menerus maka sirine akan berbunyi selama 30 detik.

*** Apabila Alarm sudah diaktifkan lebih dari 30 detik, kunci kontak di "ACC/IGN" kemudian "OFF", Sirine berbunyi selama 30 detik 1kali. dan jika posisi kunci kontak "ACC/IGN" maka sirine akan berbunyi selama 30 detik 3 kali, ± 90 detik.

◆ Membuka Pintu Dan Menonaktifkan Alarm :





- Tekanlah tombol  pada Remote Control Central Lock akan terbuka.
- Sirine Off
- Lampu hazard berkedip 2 x
- Alarm (Disarm)
Jika terdengar bunyi chirp 3 x saat menonaktifkan Alarm, menandakan Alarm Pernah berbunyi.
Putar kunci kontak ke ACC atau Ignition ON untuk kembali ke kondisi normal.

◆ Auto Re-Arm & Lock

- Setelah Alarm dinonaktifkan dan pintu tidak dibuka, maka Alarm akan aktif dan mengunci.
 - Sirine Off
 - Lampu tanda bahaya 1 x
- Jika kendaraan terkunci dengan kunci selama 30 detik, alarm masih memiliki fungsi Auto Re-Arm.

◆ Membunyikan Sirine (Panic Mode)







Alarm dalam kondisi aktif (Arming), setelah lebih dari 10 detik tekan tombol  3 x dalam waktu 3 detik, untuk membunyikan sirine kendaraan, dan menyalakan lampu Hazard. Fungsi ini digunakan untuk menghalangi pencurian kendaraan ketika anda menyaksikan ada orang yang mencoba memecahkan kaca jendela atau merusak kendaraan anda. Alarm akan berbunyi selama 30 detik, atau tekanlah tombol  untuk menghentikan bunyi sebelum waktu 30 detik.

◆ Silen Mode (Setting ON / OFF)

Suara Chirp pada saat mengaktifkan atau menonaktifkan bisa disetting ON atau OFF.




Waktu untuk penyetingan hanya 3 detik caranya :


- Tutup semua pintu dan kap mesin.
- Tekan tombol , , ,  pada Remote Control.
- Chirp 1 x = OFF,- Chirp 2 x = ON

Untuk mengubah seting ke mode : OFF atau ON lakukan dengan cara yang sama.

◆ Membuka Central Lock Secara Otomatis Pada Waktu Kunci Kontak Di OFF kan



- Tutup semua pintu kendaraan
- Ignition ON atau start kendaraan.
- Tekan tombol  pada panel pintu kendaraan, atau dari otomatis speed lock.
- Setelah Central Lock dalam posisi lock, jika kunci kontak dari posisi ACC ke OFF, Central Lock akan terbuka secara otomatis.

Keterangan : Setelah anda membuka dengan tombol  manual pada panel pintu kendaraan, atau Central Lock sudah dalam posisi Unlock, maka fungsi ini akan dibatalkan.

Auto Retractable Mirror

Fungsi Auto Retractable Mirror


1. *Auto Retractable Mirror* sistem ini digunakan untuk membantu melipat kaca cermin spion kendaraan anda secara otomatis.
2. *Auto Retractable Mirror* sistem ini berfungsi untuk mempermudah pengendara kendaraan dalam melipat kaca cermin spion (membuka/melipat spion).
3. *Auto Retractable Mirror* sistem ini dirancang berdasarkan desain original dari mobil. Toyota tidak bertanggung jawab atas kerusakan atau kesalahan fungsi yang timbul akibat pergantian atau Perubahan part-part non original yang digunakan pada kendaraan anda.
4. Jangan memasang atau membongkar *Auto Retractable Mirror* sistem tanpa petunjuk atau bantuan dari teknisi Toyota .
5. Hubungi dealer Toyota Anda terdekat untuk *troubleshooting* jika ada kesalahan atau perubahan dari part-part Genuine *Toyota Auto Retractable Mirror* ini.

PENGUNAAN SYSTEM AUTO RETRACTABLE MIRROR

Sistem Auto Retractable Mirror dirancang untuk menutup spion secara otomatis ketika kendaraan di kunci menggunakan Remote Control atau dikunci menggunakan kunci manual.

Mengunci Dan Menutup Spion Otomatis

Parkir kendaraan anda ditempat yang aman dan pastikan ada jarak aman di kanan dan kiri kendaraan. Pastikan switch spion dalam posisi terbuka. Matikan kunci kontak dan anda keluar dari dalam kendaraan dan tutup semua pintu kendaraan.

Kuncilah kendaraan anda menggunakan Remote Control (tekanlah tombol ) atau menggunakan kunci manual. Pada saat kendaraan dikunci, spion akan secara otomatis menutup.

Membuka Spion Otomatis

Ketika kunci kontak kendaraan diputar ke posisi ACC atau ON, spion akan terbuka secara otomatis. Jika spion tidak terbuka secara otomatis, periksalah switch spion, ada kemungkinan posisi switch spion pada posisi tertutup. Pastikan switch spion pada posisi terbuka.

Tips :

- Hindari memarkir kendaraan diposisi sangat sempit karena dapat menghalangi buka tutup spion.
- Jika kendaran ditutup car cover, kuncilah kendaraan terlebih dahulu, kemudian tutup kendaraan dengan car cover, Dan bukalah Car cover terlebih dahulu sebelum anda memutar kunci kontak ke ACC atau ON. Hal ini untuk menghindari terhalangnya buka tutup spion yang dapat mengakibatkan kerusakan pada spion.