

Petunjuk Manual

SISTEM ALARM

MODEL: SIENTA



PENGUNAAN SISTEM ANTI PENCURIAN

Sistem wireless remote control dirancang untuk mengunci atau membuka semua kunci pintu samping dan pintu belakang, atau mengaktifkan alarm dari dalam jarak kira-kira 10 m dari kendaraan (tanpa halangan)

Ketika Anda mengoperasikan tombol yang mana saja, tekanlah pelan-pelan dan secara benar.

Remote Control adalah komponen elektronik. Perhatikan petunjuk berikut agar jangan sampai menyebabkan kerusakan pada Remote Control :



- Jangan meninggalkan Remote ditempat yang temperaturnya menjadi sangat tinggi seperti diatas dashboard.
- Jangan membongkarnya
- Hindari memukulkannya dengan keras terhadap benda lain atau terjatuh.
- Hindari terkena basah atau mencelupkannya kedalam air.



Jika remote control tidak bisa menggerakkan central lock atau alarm, atau tidak bisa dioperasikan dari jarak normal. Periksa apakah berdekatan dengan pemancar seperti stasiun radio atau bandar udara yang mungkin mempengaruhi kerja remote control secara normal.



Tips : Jika hal ini terjadi dekatkan remote control pada kaca depan kanan, tekan switch remote control selama ± 3 detik hingga sampai mengunci atau membuka central lock.

- Baterai mungkin telah kosong, periksalah baterai didalam remote control.





Jika Anda kehilangan remote control, hubungi dealer Toyota secepat mungkin untuk menghindari kemungkinan pencurian, atau kecelakaan.

Mengunci dan Membuka Central lock

Untuk mengunci dan membuka kunci Central lock, tekanlah tombol  untuk mengunci, dan tekan  untuk membuka kunci. Lakukan penekanan secara perlahan dan dengan aman.

Mengunci Central lock dengan menekan  pada remote control akan mengaktifkan sistem alarm, dan dengan menekan tombol  pada remote control akan membuka central lock sekaligus membatalkan sistem alarm.


Pengoperasian Remote Control

No	Fungsi Alarm	Kondisi	Tombol Remote
1	Mengaktifkan Alarm	ACC & Ignition OFF	Tombol  1X
2	Menonaktifkan	ACC & Ignition OFF	Tombol  1X
3	Panic Mode	Arming (> 10 detik)	Tombol  3 X (dalam waktu 3 detik)
4	OFF Panic Mode	Panic mode	Tombol  1 X

Jika dalam keadaan darurat, Anda tidak dapat menonaktifkan Sistem Alarm dikarenakan remote tidak berfungsi, Harap hubungi Bengkel resmi Toyota terdekat untuk mendapatkan bantuan dan Panduan lebih lanjut.

❖ Mengunci dan mengaktifkan Alarm:






- Tekanlah tombol  pada remote control. Central Lock akan mengunci

- ✓ Buzzer Bunyi Beep 1X. (Untuk Type V dan Type Q)
- ✓ Sirene Bunyi Chirp 1X (Untuk Type G)
- ✓ Lampu Hazard berkedip 1X
- ✓ Alarm Aktif
- ✓ Spion melipat (Untuk Type V dan Type Q)

Pastikan semua pintu & kap mesin dalam keadaan tertutup dan terkunci dengan benar.





Apabila ada salah satu pintu atau Kap mesin yang masih terbuka atau kurang tertutup rapat, saat alarm diaktifkan, alarm akan memberi tanda:



- Pintu ada yang masih terbuka, saat ditekan tombol  pada remote control :
 - ✓ Buzzer bunyi beep ± 6 detik. (Untuk Type V dan Type Q)
 - ✓ Sirene akan berbunyi chirp panjang 1X ± 5 detik (Untuk Type G)
 - ✓ Central Lock tidak mengunci
 - ✓ Lampu Hazard tidak berkedip
 - ✓ Spion tidak menutup (melipat)
 - ✓ Periksa kembali dan tutup semua pintu dengan rapat.
 - ✓ Tekan tombol  pada remote control untuk mengaktifkan alarm kembali
- Kap mesin masih terbuka (*Hood Ajar Warning*), saat ditekan  pada remote control:
 - ✓ Sirene akan berbunyi chirp panjang 2X.
 - ✓ Central Lock mengunci.
 - ✓ Lampu Hazard berkedip 1 X
 - ✓ Spion melipat (Untuk Type V dan Type Q)
 - ✓ Buka kap mesin dan tutup kembali kap mesin sampai tertutup rapat.

Ketika sistem alarm sudah diaktifkan lebih dari 2 detik, kemudian sistem alarm mendeteksi ketidak normalan pada keadaan seperti:

- Sensor mendapat benturan keras. *
- Salah satu pintu dibuka manual (tanpa remote)**.
- ACC atau Ignition di “ON” kan**
- Terminal baterai atau rangkaian ECU dilepas lalu dihubungkan kembali***

* Getaran Shock ke 1: Sirene berbunyi 5 X Chirp.

Jika tidak ditekan Remote  atau  maka jika ada getaran berikutnya: Sirene berbunyi dan lampu Hazard berkedip selama 30 detik setiap ada benturan keras pada kendaraan. Tetapi jika ditekan remote tombol  , maka Sistem akan kembali ke awal siaga. jika ditekan remote tombol , Sistem Disarm.

Shock Sensor Alarm hanya akan mendeteksi benturan 4 kali dalam waktu 30 menit, benturan ke 5 akan diabaikan dan normal kembali setelah 30 menit. Hal ini untuk menghindari ketika ada getaran palsu secara terus menerus. Untuk menghentikan bunyi Sirene, tekan tombol  pada remote control. Untuk menonaktifkan Sistem Alarm, tekan tombol  pada remote control.


** Sirene berbunyi dan lampu Hazard berkedip selama 30 detik, jika salah satu pintu dibuka kemudian ditutup kembali, dan jika pintu terbuka terus-menerus, maka Sirene berbunyi dan lampu Hazard berkedip selama 30 detik 3 kali , ± 90 detik..

** Sirene berbunyi dan lampu Hazard berkedip selama 30 detik, jika Kunci kontak di “ON”kan kemudian di “OFF” kembali, dan jika Kunci kontak di “ON”kan terus menerus, maka Sirene berbunyi dan lampu Hazard berkedip selama 30 detik 3 kali , ± 90 detik.

*** Saat dihubungkan kembali, Sirene berbunyi dan lampu Hazard berkedip selama 30 detik.

❖ Membuka dan me-nonaktifkan Alarm:



- Tekanlah tombol  pada remote control. Central Lock akan terbuka
 - ✓ Buzzer bunyi beep 2X (Untuk Type V dan Type Q)
 - ✓ Sirene Bunyi Chirp 2X (Untuk Type G)
 - ✓ Lampu Hazard berkedip 2 X
 - ✓ Alarm Non Aktif (Disarm)

Jika terdengar bunyi chirp 3 X dan Lampu Hazard berkedip 3X saat me-Non Aktifkan alarm, menandakan alarm pernah berbunyi.

❖ Auto re-Arm & Lock



Setelah alarm di non-aktifkan dari remote, sementara Anda tidak membuka salah satu pintu maka 30 detik kemudian Sistem alarm akan kembali Aktif dan *Central lock* Mengunci.

- ✓ Buzzer Bunyi Beep 1X. (Untuk Type V dan Type Q)
- ✓ Sirene Bunyi Chirp 1X (Untuk Type G)
- ✓ Lampu Hazard berkedip 1X

❖ Membunyikan Sirene (Panic Mode)



Untuk membunyikan Sirene kendaraan dan menyalakan lampu Hazard (Panic Mode):

- ✓ Alarm dalam kondisi Aktif (*Arming*) lebih dari 10 detik,
- ✓ Setelah alarm *Arming* lebih dari 10 detik tekan tombol  3X dalam waktu 3 detik.
- ✓ Alarm akan berbunyi selama 30 detik. atau tekanlah tombol  untuk menghentikan bunyi sebelum waktu 30 detik..

Fungsi ini digunakan untuk menghalangi pencurian kendaraan ketika anda menyaksikan ada orang yang mencoba memecahkan kaca jendela atau merusak kendaraan anda.



❖ Mengunci dan Membuka Central lock secara Otomatis pada waktu mengendarai kendaraan



Type Q&V

Type G

- Tutup semua pintu kendaraan
- Start kendaraan dan melaju
- Ketika kendaraan mencapai kecepatan 20±2 km/j, maka central lock akan mengunci.
- *Central lock* akan mengunci kembali setelah Anda menurunkan penumpang (membuka pintu dan menutup pintu kembali), kemudian melaju dengan kecepatan 20±2 km/j.
- *Central lock* akan terbuka jika Tombol Ignition dimatikan.

Keterangan: Setelah Anda mengunci atau membuka central lock dengan tombol  /  manual pada panel pintu kendaraan, maka fungsi ini akan dibatalkan.

❖ Sinyal Rem Darurat

Ketika kendaraan melaju pada kecepatan diatas 55 km/h, jika Anda mengerem mendadak sampai kecepatan turun minimal 10 km/j dalam waktu 1 detik dari kecepatan semula, maka lampu hazard akan menyala secara otomatis.

Lampu hazard berhenti menyala, jika ada penambahan kecepatan.

Jika kendaraan direm sampai berhenti, maka lampu hazard akan berhenti menyala setelah kurang lebih 2 sampai 3 detik.

Fungsi ini untuk memberi peringatan darurat pada kendaraan yang ada dibelakangnya untuk menghindari kecelakaan.

❖ **Pengaturan Volume Sirene Alarm saat mengaktifkan dan menonaktifkan alarm (Arm / Disarm)**

Jika anda ingin merubah Pengaturan Volume Sirene saat mengaktifkan dan menonaktifkan Alarm, periksalah pedoman pemakaian Head Unit pada bagian pengaturan Fitur Lanjutan.

Pada Type Q dan V Saat Anda mengaktifkan dan menonaktifkan Alarm, Sirene Alarm tidak berbunyi (*Silent Mode : ON*)

❖ **Mengaktifkan & Menonaktifkan suara Sirene saat Lock/Unlock (*Silent Mode*)**

Untuk mengaktifkan & menonaktifkan suara Sirene saat Lock Unlock ON atau OFF, periksalah pedoman pemakaian Head Unit pada bagian pengaturan Fitur Lanjutan.

❖ **Pengaturan pilihan jenis suara Sirene Alarm saat mengaktifkan dan menonaktifkan alarm (Arm / Disarm)**

Saat Anda mengaktifkan dan menonaktifkan Alarm, Sirene Alarm tidak berbunyi (*Pengaturan dari pabrik : Mati*)

Selain Pengaturan Volume Sirene yang bisa dirubah Tinggi, Sedang, Rendah & Mati, Jenis Suara nya juga bisa di ganti sesuai yang ada pada pilihan. (*Tersedia 3 Pilihan jenis Suara: Suara 1, Suara 2, & Suara 3*)

Jika anda ingin merubah Pengaturan pilihan jenis suara Sirene saat mengaktifkan dan menonaktifkan Alarm, periksalah pedoman pemakaian Head Unit pada bagian pengaturan Fitur Lanjutan.

❖ **Pengaturan pilihan Cermin Lipat Otomatis / *Auto Folding Mirror* ON/OFF saat mengaktifkan Alarm (Hanya terdapat pada Type V dan Type Q)**

Saat Anda mengaktifkan Alarm, Spion (Cermin) otomatis melipat (*Pengaturan dari pabrik : ON*)

Jika anda ingin merubah Pengaturan Cermin Lipat Otomatis dari ON ke OFF atau dari OFF ke ON, periksalah pedoman pemakaian Head Unit pada bagian pengaturan Fitur Lanjutan.