

HILUX

Sistem Infotainment

Terima kasih telah membeli Sistem AUDIO Asli TOYOTA. Buku pedoman pemilik ini menjelaskan seluruh fungsi dan tambahannya serta seluruh perlengkapannya. Selain itu, Anda juga akan mendapat penjelasan materi atau perlengkapan yang tidak termasuk dalam sistem AUDIO ini.



DAFTAR ISI

INFORMASI KEAMANAN	2
SEBELUM MENGGUNAKAN	3
DASAR OPERASIONAL	5
Gambaran Mengenai Tombol Remote Control	
Tombol Pengatur Audio Pada Kemudi	
AWAL PENGGUNAAN	14
Mengatur Jam	
Mengatur Sistem	
Mengatur Audio	
Mengatur Display	
RADIO	19
CD	20
USB	22
iPod	24
AUX	26
BLUETOOTH®	26
REFERENSI	31
PENYELESAIAN MASALAH	32
SPEKIFIKASI	33
CATATAN PENTING	34

Jika terjadi masalah

Jika terjadi masalah pengoperasian, hubungi dealer Toyota Anda terdekat.

Mempelajari dari buku panduan ini

- Operasi dijelaskan terutama menggunakan tombol pada panel sentuh model dengan fitur Bluetooth (mode menggunakan tangan kiri).
- Tampilan yang ditunjukkan dalam contoh dapat berbeda dari tampilan sebenarnya, yang dapat diubah tanpa pemberitahuan untuk peningkatan kinerja dan fungsi.
- Indikasi bahasa Inggris digunakan untuk tujuan penjelasan. Anda dapat memilih bahasa tampilan dari menu **[FUNCTION]** (➔ 15).
- **[XX]** menunjukkan item yang dipilih.
- **(➔ XX)** menunjukkan referensi tersedia di halaman yang disebutkan

INFORMASI SEBELUM MENGGUNAKAN

Untuk keamanan, buku pedoman pemilik ini berisikan materi atau tanda yang diperhatikan oleh pemilik, seperti yang tertera sebagai berikut :

⚠ PERINGATAN

- Mengabaikan peringatan dan perhatian yang tertulis dalam buku pedoman pemilik ini atau dalam produk ini dan/atau kesalahan dalam menggunakan secara tidak hati-hati, dapat berakibat kecelakaan atau kematian pada diri sendiri atau orang lain.

⚠ PERHATIAN

- Mengabaikan peringatan apapun dapat mengakibatkan kecelakaan. Tetap perhatikan seluruh peringatan dan ikuti instruksinya dengan seksama, guna menghindari resiko kecelakaan pada diri sendiri atau orang lain.

Informasi Awal

PENTING

Pastikan dalam menggunakannya dengan benar, baca secara seksama buku pedoman pemilik ini dan perhatikan tanda PERINGATAN dan PERHATIAN. Simpan buku ini ditempat yang aman dan mudah dijangkau sebagai referensi anda dalam mengikuti prosedur operasional unit.

⚠ PERINGATAN

■ Untuk menghindari kecelakaan atau kebakaran, lakukan langkah sebagai berikut :

- Jangan meletakkan atau meninggalkan objek metal (seperti koin atau perlengkapan metal) kedalam produk, hal ini dapat mengakibatkan korslet arus pendek.
- Saat berkendara, jangan melihat ke display secara lama.
- Saat berkendara, jangan mengoperasikan unit, jika anda tetap melakukan pengoperasiannya, hati-hati dengan area sekitarnya.
- Jangan pernah mencoba membuka atau memperbaiki sendiri produk ini, perbaikan atau pemasangan produk ini harus dikerjakan oleh orang ahli atau oleh orang yang telah berpengalaman dalam bidang ini dan asesoris mobil, karena dapat beresiko bahaya atau kecelakaan.
- Jangan biarkan produk ini terkena zat cair, karena dapat menimbulkan korslet dan kerusakan pada produk ini, seperti berasap dan panas yang berlebihan.
- Jika benda cair atau benda lainnya masuk kedalam produk ini, segera parkir kendaraan ditempat yang aman, matikan kendaraan segera dan hubungi dealer Toyota Service Station terdekat. Jangan gunakan produk bila hal ini terjadi, sebab dapat memercikan api, sengatan listrik atau akibat lainnya yang berbahaya.

INFORMASI PENTING DEMI KEAMANAN

- Jika produk mengeluarkan asap, suara yang aneh atau bau atau tanda-tanda asing lainnya, segera matikan powernya dan hubungi dealer Toyota Anda, bila Anda tetap menggunakannya dalam kondisi ini, kerusakan akan terjadi pada sistem.
- Jangan pernah mencoba membuka atau memperbaiki sendiri produk ini, perbaikan atau pemasangan produk ini harus dikerjakan oleh orang ahli atau orang yang telah berpengalaman dalam bidang ini dan asesoris mobil, karena dapat beresiko bahaya atau kecelakaan.

SEBELUM MENGGUNAKAN

Sebelum Melepas Baterai Aki Kendaraan

Bila produk ini tidak dialirkan aliran daya, seperti saat baterai dilepaskan, maka micro computer dalam produk ini akan kembali pada kondisi pengaturan awal yang berakibat informasi akan terhapus.

Membersihkan Unit

Jika permukaan unit terkena noda, bersihkan dengan kain kering yang lembut atau kain silikon. Jika kotoran nodanya cukup banyak, bersihkan dengan busa dan sabun pembersih ringan, seka berulang kali hingga kotoran tersebut hilang.

CATATAN

Menyemprotkan alat pembersih secara langsung ke unit, dapat merusak bagian mekaniknya. Membersihkan permukaan dengan kain kasar atau menggunakan cairan pembersih seperti thinner atau alkohol dapat membuat lecet permukaan atau menghapus tulisan yang ada.

Proteksi Monitor

- Untuk menjaga monitor mengalami kerusakan, jangan operasikan monitor menggunakan balpoin atau sejenisnya dengan ujungnya yang tajam.
- Jangan lekatkan layar protektor, karena akan mengganggu operasional layar sentuh.

Panel Sentuh


- Agar sensitifitas layar sentuh tetap terjaga, jangan pasang layar protektor.
- Tombol iluminasi dan layar iluminasi secara otomatis akan bekerja saat lampu kendaraan dinyalakan atau sensor pada kendaraan mendeteksi pencahayaan suasana diluar sekitar kendaraan meredup.
- Sinar matahari secara langsung dapat mengganggu jarak pandang penglihatan display.
- Refleksi display dapat saja terjadi disebabkan seringnya display tersebut dibersihkan.

Lensa Berkabut

Saat menghidupkan pemanas dalam kendaraan di cuaca yang dingin, embun dapat menutupi lensa disk player yang berakibat terjadinya kondensasi pada unit. Kondensasi ini (biasa disebut lensa berkabut) dapat mengganggu disk untuk berputar. Dalam situasi seperti ini, keluarkan disk dan tunggu hingga embun hilang kembali.

■ Penanganan Masalah Disk

- Jangan sentuh bagian permukaan disk.
- Jangan tempelkan bahan perekat pada disk, karena dapat mengakibatkan disk tidak dapat berputar karenanya.
- Jangan gunakan asesoris disk.
- Bersihkan disk berawal dari bagian dalam menuju keluar.
- Saat mengeluarkan disk dari dalam unit, tarik keluar secara horisontal.
- Kadangkala terdapat kerak pada bagian sisi disk, bersihkan kerak tersebut menggunakan bolpoin atau lainnya.
- Disk yang bentuknya tidak bundar, tidak dapat diputar.



- Disk yang berukuran 8 cm (3 inci) tidak dapat diputar.
- Disk yang berwarna pada bagian permukaannya atau disk yang kotor, tidak dapat diputar.
- Unit ini hanya dapat memutar disk dengan tipe :



- Unit tidak dapat memutar dengan benar disk yang tidak mempunyai tanda seperti tertera diatas.
- Disk yang belum selesai hasil perekamannya tidak dapat diputar (Untuk proses akhir perekaman, lihat cara penulisan perekaman pada instruksi manual software itu sendiri).

■ Tentang Jalur Radio

- Masukkan untuk menyimpan frekuensi radio AM/FM pada tombol preset agar dapat dengan mudah menemukannya.

■ Tentang Perangkat USB

- Unit ini tidak cocok dengan perangkat USB yang terhubung menghubungkan USB hub.
- Kabel perpanjangan USB sekitar 5 meter, dapat membuat pemutarannya tidak normal.
- Unit hanya dapat memutar perangkat USB dengan rating tidak lebih dari 5 Volt dan tidak melebihi dari 1.0 Amper.

■ Tentang iPod/iPhone

- Model yang mempunyai port Lightning dapat terhubung dengan unit ini.
- Tergantung pada versi sistem operasional iPod/iPhone, beberapa fungsi tidak dapat beroperasi pada unit ini.


■ Tentang Bluetooth

- Tergantung pada versi perangkat Bluetooth, beberapa Bluetooth tidak dapat terhubung ke unit ini.
- Kondisi sinyal tergantung pada area sekitarnya.

DASAR OPERASIONAL








Gambaran Mengenai Tombol

Tipe D-CAB (G)




No.	Bagian	Pengoperasian	Fungsi
1	Tempat masuk Disk		Tempat pemutaran disk.
2		Menghidupkan/ mematikan daya	Sentuh tombol untuk menghidupkan daya. (Saat kunci kontak ON). • Sentuh dan tahan tombol untuk mematikan daya.
3	RADIO BAND	Memilih sumber RADIO Memilih jalur radio	Sentuh tombol pilihan sumber RADIO. Sentuh tombol pilihan jalur radio (FM1/FM2/AM), saat sumber pada pemutaran RADIO.
4	+ / -	Mengatur volume	Sentuh tombol + atau tombol - untuk mengatur volume. • Sentuh dan tahan tombol + berkeselanjutan untuk meningkatkan volume hingga 25.
5	1 sampai 6	Memasukkan nomor pilihan	Sentuh tombol 1 sampai 6 dan enter pada nomor yang dipilih.
	1 ▲ / 2 ▼	Membuat pilihan	Sentuh tombol untuk membuat pilihan.
	3 🔍	Mode pencarian	Sentuh tombol dan enter mode pencarian.
	4 ↶	Kembali ke pengaturan mode sebelumnya	Sentuh tombol untuk kembali pengaturan mode sebelumnya.
	5 > <	Memilih mode pemutaran secara acak	Sentuh tombol untuk mode pemutaran secara acak.
	6 ↺	Memilih mode pemutaran ulang	Sentuh tombol untuk mode pemutaran ulang.
6		Memilih sumber BT AUDIO	Sentuh tombol untuk memilih sumber BT AUDIO.
7		Memilih menu [FUNCTION] .	Sentuh tombol dan enter menu [FUNCTION] .

DASAR OPERASIONAL






No.	Bagian	Pengoperasian	Fungsi
8		Memilih materi atau berpindah ke posisi Kiri	Sentuh tombol untuk memilih menu atau berpindah ke posisi Kiri.
		Pilihan mundur	Sentuh dan tahan tombol untuk mode mundur track/file.
		Pencarian stasiun RADIO	Sentuh tombol untuk mencari stasiun secara manual saat pemutaran sumber RADIO. • Sentuh dan tahan tombol untuk mencari stasiun secara otomatis.
9		Pemutaran atau bisu	Sentuh tombol untuk pemutaran atau mode bisu pada track/file.
		Konfirmasi pilihan	Sentuh tombol untuk konfirmasi pilihan.
10		Memilih materi atau berpindah ke posisi Kanan	Sentuh tombol untuk memilih menu atau berpindah ke posisi Kanan.
		Mode maju cepat	Sentuh dan tahan tombol untuk mode maju cepat track/file.
		Pencarian stasiun RADIO	Sentuh tombol untuk mencari stasiun secara manual saat pemutaran sumber RADIO. • Sentuh dan tahan tombol untuk mencari stasiun secara otomatis.
11	MODE 	Pilihan pemutaran sumber	Sentuh tombol beberapa kali untuk memilih sumber yang diinginkan untuk diputar.
		Pilihan membuat bisu suara	Sentuh dan tahan tombol untuk menghentikan suara. • Sentuh dan tahan lagi untuk mengembalikan suara sebelumnya.
12	Tombol Reset	Mereset unit	Tekan menggunakan benda runcing untuk mereset unit. • Pengaturan preset yang telah dilakukan sebelumnya akan terhapus terkecuali data penyimpanan stasiun radio.
13	Jack input Aux		Terhubung ke audio player portable.
14	Terminal input USB		Terhubung ke perangkat USB.
15	Built-in microphone		Berbicara melalui mode free-hand Bluetooth saat Bluetooth telepon terhubung.
			Menyebutkan nama kontak yang akan dihubungi atau perintah suara pada fungsi ponsel saat Bluetooth telepon telah terhubung dan [VOICE CONTROL] aktif.
16		Mengakhiri atau menutup telepon	Sentuh tombol untuk mengakhiri atau menutup pembicaraan saat Bluetooth telepon sedang terhubung.
17		Menerima panggilan telepon	Sentuh telepon untuk menerima panggilan saat Bluetooth sedang terhubung.
18	DISP	Nonaktifkan mode iluminasi	Sentuh tombol untuk mematikan semua iluminasi yang pada panel sentuh. • Lihat juga “Cara mengaktifkan iluminasi pada panel sentuh” yang terdapat pada hal. 9.
19		Mengeluarkan disk	Sentuh tombol untuk mengeluarkan disk.
20	Jendela Display		Menampilkan informasi atau pengaturan yang telah dibuat pada Display.

Tipe D-CAB (E)



No.	Bagian	Pengoperasian	Fungsi
1	Tempat masuk Disk		Tempat pemutaran disk.
2		Menghidupkan/ mematikan daya	Sentuh tombol untuk menghidupkan daya. (Saat switch kunci kontak ON). • Sentuh dan tahan tombol untuk mematikan daya.
3	RADIO BAND	Memilih sumber RADIO Memilih jalur radio	Sentuh tombol pilihan sumber RADIO. Sentuh tombol pilihan jalur radio (FM1/FM2/AM), saat sumber pada pemutaran RADIO.
4	+ / -	Mengatur volume	Sentuh tombol + atau tombol - untuk mengatur volume. • Sentuh dan tahan tombol + berkelanjutan untuk meningkatkan volume hingga 25.
5	1 sampai 6 3Q 4↶ 5⚡ 6↷	Memasukkan nomor pilihan Mode pencarian Kembali ke pengaturan mode sebelumnya Memilih mode pemutaran secara acak Memilih mode pemutaran ulang	Sentuh tombol 1 sampai 6 dan enter pada nomor yang dipilih. Sentuh tombol dan enter mode pencarian. Sentuh tombol untuk kembali pengaturan mode sebelumnya. Sentuh tombol untuk mode pemutaran secara acak. Sentuh tombol untuk mode pemutaran ulang.
6	AUD	Enter menu [AUDIO CONTROL]	Sentuh dan enter menu [AUDIO CONTROL].
7		Memilih menu [FUNCTION].	Sentuh tombol dan enter menu [FUNCTION].


DASAR OPERASIONAL

No.	Bagian	Pengoperasian	Fungsi
8		Memilih materi atau berpindah ke posisi Kiri	Sentuh tombol untuk memilih menu atau berpindah ke posisi Kiri.
		Pilihan mundur	Sentuh dan tahan tombol untuk mode mundur track/file.
		Pencarian stasiun RADIO	Sentuh tombol untuk mencari stasiun secara manual saat pemutaran sumber RADIO. • Sentuh dan tahan tombol untuk mencari stasiun secara otomatis.
9		Pemutaran atau bisu	Sentuh tombol untuk pemutaran atau mode bisu pada track/file.
		Konfirmasi pilihan	Sentuh tombol untuk konfirmasi pilihan.
10		Memilih materi atau berpindah ke posisi Kanan	Sentuh tombol untuk memilih menu atau berpindah ke posisi Kanan.
		Mode maju cepat	Sentuh dan tahan tombol untuk mode maju cepat track/file.
		Pencarian stasiun RADIO	Sentuh tombol untuk mencari stasiun secara manual saat pemutaran sumber RADIO. • Sentuh dan tahan tombol untuk mencari stasiun secara otomatis.
11	MODE 	Pilihan pemutaran sumber	Sentuh tombol beberapa kali untuk memilih sumber yang diinginkan untuk diputar.
		Pilihan membuat bisu suara	Sentuh dan tahan tombol untuk menghentikan suara. • Sentuh dan tahan lagi untuk mengembalikan suara sebelumnya.
12	Tombol Reser	Mereset unit	Tekan menggunakan benda runcing untuk mereset unit. • Pengaturan preset yang telah dilakukan sebelumnya akan terhapus terkecuali data penyimpanan stasiun radio.
13	Jack input Aux		Terhubung ke audio player portable.
14	USB input terminal		Terhubung ke perangkat USB.
15	FOLDER ▲ / FOLDER ▼	Membuat pilihan	Sentuh tombol untuk membuat pilihan
16	DISP	Nonaktifkan mode iluminasi	Sentuh tombol untuk mematikan semua iluminasi yang pada panel sentuh. • Lihat juga “Cara mengaktifkan iluminasi pada panel sentuh” yang terdapat pada hal. 9.
17		Mengeluarkan disk	Sentuh tombol untuk mengeluarkan disk.
18	Display window		Menampilkan informasi atau pengaturan yang telah dibuat pada Display.


Mengaktifkan Mode Iluminasi Pada Panel Sentuh

Sentuh tombol apapun pada panel sentuh untuk mengaktifkan mode iluminasi. (Tersedia untuk semua model).

2Din CD Premium Audio (Model dengan fitur Bluetooth)



2Din CD Basic Audio (Model tanpa fitur Bluetooth)



Disaat iluminasi tidak aktif

- Iluminasi panel sentuh secara otomatis akan aktif selama 5 detik saat masuknya disk atau saat perangkat USB dipasang.
- Iluminasi panel sentuh secara otomatis akan saat pemancar FM menerima sinyal dan secara otomatis pula akan padam setelah selesai.
- Iluminasi panel sentuh secara otomatis akan aktif saat melakukan panggilan atau menerima panggilan telepon atau berbicara melalui handfree Bluetooth dan secara otomatis pula akan padam setelah pembicaraan selesai.
- Saat menggunakan Remote Control atau mengoperasikan kontrol tombol kemudi, maka iluminasi panel sentuh akan aktif selama 5 detik dan secara otomatis akan padam terkecuali tombol volume.

Remote Control

Unit ini dapat dioperasikan menggunakan Remote Control.

⚠ PERINGATAN

- Baterai Remote Control yang disertakan dengan produk ini berbentuk koin dan berbahan bakar kimia, jika koin tertelan dalam waktu sekitar 2 jam, dapat menyebabkan luka bakar internal yang parah dan dapat mengakibatkan kematian. Jauhkan baterai baru ataupun bekas dari jangkauan anak-anak. Pastikan kompartemen baterai pada Remote Control ini tertutup dengan aman, bila perlu hentikan penggunaan produk baterai ini. Jika baterai telah tertelan atau berada di dalam tubuh, segera cari pertolongan medis.

⚠ PERHATIAN

- Tempatkan Remote Control pada posisi dimana perangkat tersebut tidak akan bergerak selama pengereman atau pengoperasian lainnya. Situasi berbahaya dapat terjadi, jika Remote Control jatuh dan terjepit di bawah pedal saat mengemudi.
- Jangan tinggalkan baterai dekat api atau dibawah sinar matahari langsung, dengan panas yang berlebihan dapat menyebabkan kebakaran atau ledakan.
- Jangan mengisi ulang baterai atau memotong atau memanaskan atau meletakkannya di api. Tindakan semacam itu dapat menyebabkan kebocoran pada baterai. Jika cairan tumpah terkena pakaian atau mata, bilas dengan air dan konsultasikan dengan dokter.
- Dapat terjadi bahaya letusan, jika salah dalam menempatkan baterai lithium, untuk itu gantilah baterai tersebut dengan jenis dan ukuran yang sama.


■ Menggunakan Remote Control

Arahkan Remote Control ke panel depan untuk beroperasi.

- Remote Control mungkin tidak akan berfungsi dengan baik di bawah sinar matahari langsung.

PENTING

- Jangan simpan Remote Control dalam suhu tinggi atau terkena sinar matahari secara langsung.
- Jangan biarkan Remote Control jatuh ke lantai kendaraan karena bisa tersangkut pada rem atau pedal akselerator.




Tarik keluar lembaran plastik tipis penghalang Remote Control dengan baterai, saat pertamakali menggunakannya.

Cara mengganti baterai



Gambaran Tombol



No.	Bagian	Pengoperasian	Fungsi
1	VOL / VOL	Menyesuaikan volume	Tekan VOL atau VOL untuk mengatur volume. • Tekan dan tahan VOL secara berkelanjutan untuk meningkatkan volume hingga 25.
2		Kembali ke pengaturan sebelumnya	Tekan tombol untuk kembali ke pengaturan sebelumnya.
3	ENT	Memulai atau mode jeda	Tekan tombol untuk memulai atau mode jeda untuk track/file.
		Pilihan konfirmasi	Tekan tombol untuk konfirmasi pilihan.
		Memilih materi	Tekan tombol untuk memilih penetapan.
		Maju atau mundur cepat	Tekan dan tahan tombol untuk mode maju/mundur cepat track/file.
		Pencarian stasiun RADIO	• Tekan dan tahan tombol untuk mencari stasiun secara otomatis, saat penetapan pada sumber RADIO. • Tekan tombol untuk memilih preset stasiun RADIO.
	/	Melakukan pilihan	Tekan tombol membuat pilihan
4	DIRECT	Akses secara langsung Tuning/Mencari musik langsung	Tekan tombol untuk melakukan Akses Secara Langsung / Pencarian Musik Langsung.
5	0 sampai 9	Memilih nomor	Tekan tombol untuk memasukkan pilihan nomor langsung.
		Memasukkan nomor stasiun pilihan	Tekan tombol 1 sampai 6 untuk preset nomor stasiun.
*6		Menerima panggilan telepon	Sentuh telepon untuk menerima panggilan saat Bluetooth sedang terhubung.
*7		Mengakhiri atau menutup telepon	Tekan tombol untuk mengakhiri atau menutup pembicaraan saat Bluetooth telepon sedang terhubung.
8	AM / FM	Memilih jalur FM / AM	Tekan tombol pilihan jalur FM1/FM2/AM.

CATATAN


*Hanya untuk tipe D-CAB (G)

DASAR OPERASIONAL

No.	Bagian	Pengoperasian	Fungsi
9	SOUND	Enter menu [AUDIO CONTROL]	Tekan tombol dan enter menu [AUDIO CONTROL].
10	MUTE	Untuk membuat bisu	Tekan tombol untuk menghentikan suara. • Tekan tombol sekali lagi untuk kembali pada suara sebelumnya.
12	MODE	Menghidupkan/ mematikan daya	Tekan tombol untuk menghidupkan daya. (Saat kunci kontak pada posisi ON). • Tekan dan tahan tombol mematikan daya.
		Memilih sumber pemutaran	Tekan tombol beberapa kali untuk memilih sumber pemutaran yang diinginkan (Saat daya pada posisi ON).

Operasional Menggunakan Tombol Pengatur Audio Pada Kemudi

- Unit ini dapat dioperasikan melalui tombol pengatur Audio pada kemudi.
- Fungsi tombol pengatur Audio pada kemudi tergantung pada jenis dan tingkat kendaraan.



Nama Kunci	Tekan	Tekan dan Tahan
1 +	Membesarkan Volume	Membesarkan Volume secara berkelanjutan.
2	Mengecilkan Volume	Mengecilkan Volume secara berkelanjutan.
3	- Untuk menerima telpon. - Untuk menunda atau menghentikan panggilan.	- Untuk menolak panggilan. - Untuk menghentikan panggilan. - Tekan dan tahan penelepon pertama dan menerima panggilan yang baru masuk.
4	- Untuk menolak panggilan - Untuk mengakhiri panggilan - Untuk membatalkan panggilan	
5 	Pilihan preset stasiun radio Pilihan track, file dan chapter sesudah dan sebelumnya	Mencari stasiun radio Pencarian secara Maju dan mundur
6	Untuk memulai pengenalan suara	Untuk mengakhiri pengenalan suara
7 MODE HOLD	Untuk memilih sumber pemutaran diinginkan.	Untuk menghilangkan suara.


Fungsi dan tampilan dapat berbeda tergantung dari jenis kendaraan.

Catatan


- Tombol pengenalan suara dapat bekerja tergantung dari pengaturan ponsel saat terhubung melalui Bluetooth. Jika perintah dikenal maka perangkat Bluetooth akan menerima perintah suara dan Pengenalan Suara tersedia hanya untuk melakukan telpon saja.
- Hanya untuk Tipe D-CAB (G)

AWAL PENGGUNAAN

Tipe D-CAB (G)



Tipe D-CAB (E)



Penyesuaian Jam

■ Pengaturan Waktu

- 1 Sentuh dan enter [FUNCTION].
- 2 Sentuh 1▲ / 2▼ atau FOLDER▲ / FOLDER▼ untuk memilih [CLOCK SETTING], dan sentuh ►||.
- 3 Sentuh 1▲ / 2▼ atau FOLDER▲ / FOLDER▼ dan sentuh [TIME SET], lalu sentuh ►||.
- 4 Sentuh 1▲ / 2▼ atau FOLDER▲ / FOLDER▼ untuk menyesuaikan jam, lalu sentuh ►|| untuk konfirmasi.
- 5 Sentuh 1▲ / 2▼ atau FOLDER▲ / FOLDER▼ untuk mengatur menit, lalu sentuh ►|| untuk konfirmasi.
- 6 Sentuh 1▲ / 2▼ atau FOLDER▲ / FOLDER▼ untuk memilih [TIME FORMAT], lalu sentuh ►||.
- 7 Sentuh 1▲ / 2▼ atau FOLDER▲ / FOLDER▼ untuk memilih [12H] atau [24H], lalu sentuh ►|| untuk konfirmasi.
- 8 Sentuh untuk keluar.

Untuk kembali ke pengaturan sebelumnya, sentuh 4↶.



■ Mengatur Waktu Display

- 1 Sentuh dan enter [FUNCTION].
- 2 Sentuh 1▲ / 2▼ atau FOLDER▲ / FOLDER▼ untuk memilih [CLOCK SETTING], lalu sentuh ►||.
- 3 Sentuh 1▲ / 2▼ atau FOLDER▲ / FOLDER▼ untuk memilih [TIME DISPLAY], lalu sentuh ►||.
- 4 Sentuh 1▲ / 2▼ atau FOLDER▲ / FOLDER▼ untuk memilih [ON] (standar) untuk menghidupkan jam display pada semua sumber.
(atau)
Sentuh 1▲ / 2▼ atau FOLDER▲ / FOLDER▼ untuk memilih [OFF] untuk mematikan jam display pada semua sumber.
- 5 Sentuh ►|| untuk konfirmasi.
- 6 Sentuh untuk keluar.

Untuk kembali ke pengaturan sebelumnya, sentuh 4↶.



Pengaturan Sistem

Pengaturan Tombol Nada Sentuh

- 1 Sentuh  dan enter [FUNCTION].
- 2 Sentuh 1▲/2▼ atau FOLDER▲/FOLDER▼ untuk memilih [SYSTEM SETTING], lalu sentuh ►II.
- 3 Sentuh 1▲/2▼ atau FOLDER▲/FOLDER▼ untuk memilih [KEY BEEP], lalu sentuh ►II.
- 4 Sentuh 1▲/2▼ atau FOLDER▲/FOLDER▼ untuk memilih [ON] atau [OFF].
[ON] (standar) : Menghidupkan tombol nada sentuh.
[OFF] : Mematikan tombol nada sentuh.
- 5 Sentuh ►II untuk konfirmasi.
- 6 Sentuh  untuk keluar.

Untuk kembali ke pengaturan sebelumnya, sentuh 4↩.



Pengaturan Bahasa

- 1 Sentuh  dan enter [FUNCTION].
- 2 Sentuh 1▲/2▼ atau FOLDER▲/FOLDER▼ untuk memilih [SYSTEM SETTING], lalu sentuh ►II.
- 3 Sentuh 1▲/2▼ atau FOLDER▲/FOLDER▼ untuk memilih [LANGUAGE SELECT], lalu sentuh ►II.
- 4 Sentuh 1▲/2▼ atau FOLDER▲/FOLDER▼ untuk memilih bahasa pada display untuk menu [FUNCTION]
[ENGLISH] (standar) / [PORTUGUES] / [BAHASA INDONESIA] / [BAHASA MALAYSIA] / [ESPAÑOL]
- 5 Sentuh ►II untuk konfirmasi.
- 6 Sentuh  untuk keluar.

Untuk kembali ke pengaturan sebelumnya, sentuh 4↩.



Pengaturan Audio

Pengaturan Preset Equalizer

- 1 Sentuh  dan enter [FUNCTION].
• Untuk 2Din CD Basic Audio, sentuh AUD dan enter menu langsung [AUDIO CONTROL].
- 2 Sentuh 1▲/2▼ atau FOLDER▲/FOLDER▼ untuk memilih [AUDIO CONTROL], lalu sentuh ►II.
- 3 Sentuh 1▲/2▼ atau FOLDER▲/FOLDER▼ untuk memilih [PRESET EQ], lalu sentuh ►II.
- 4 Sentuh 1▲/2▼ atau FOLDER▲/FOLDER▼ untuk memilih preset equalizer yang sesuai dengan genre musiknya, lalu sentuh ►II untuk konfirmasi.
[FLAT] (standar) / [POP] / [R&B] / [JAZZ] / [CLASSICAL] / [HARD ROCK] / [C-SUV H/B] / [SEDAN] / [MPV] / [SUV PU] / [VAN] / [USER]
• Pilih [USER] untuk pengaturan buatan sendiri dalam menggunakan mode [MANUAL EQ].
• Lakukan pengaturan pada [PRESET EQ] secara optimal, menghasilkan suara yang bersih, natural dan bebas distorsi pada tingkatan suara apapun untuk setiap jenis kendaraan (Sedan / C-SUV, compact SUV / H/B, Hatchback / MPV / SUV PU, Pick Up Truck / Van).
- 5 Sentuh  untuk keluar.


















Untuk kembali ke pengaturan sebelumnya, sentuh 4↩.


Pengaturan Dorongan Bass

- 1 Sentuh  dan enter [FUNCTION].
• Untuk 2Din CD Basic Audio, sentuh AUD dan enter menu langsung [AUDIO CONTROL].
- 2 Sentuh 1▲/2▼ atau FOLDER▲/FOLDER▼ untuk memilih [AUDIO CONTROL], lalu sentuh ►II.
- 3 Sentuh 1▲/2▼ atau FOLDER▲/FOLDER▼ untuk memilih [BASS BOOST], lalu sentuh ►II.
- 4 Sentuh 1▲/2▼ atau FOLDER▲/FOLDER▼ untuk memilih tingkatan dorongan bass ([LEVEL1] sampai [LEVEL5]), atau pilih [OFF] (standar) untuk membatalkan pilihan.
- 5 Sentuh ►II untuk konfirmasi.
- 6 Sentuh  untuk keluar.


















Untuk kembali ke pengaturan sebelumnya, sentuh 4↩.


Pengaturan Keseimbangan Suara Keluar Dari Depan Dan Belakang

- 1 Sentuh  dan enter [FUNCTION].
 - Untuk 2Din CD Basic Audio, sentuh **AUD** dan enter langsung menu [AUDIO CONTROL].
- 2 Sentuh 1  / 2  atau FOLDER  / FOLDER  untuk memilih [AUDIO CONTROL], lalu sentuh .
- 3 Sentuh 1  / 2  atau FOLDER  / FOLDER  untuk memilih [FADER SETTING], lalu sentuh .
- 4 Sentuh 1  / 2  atau FOLDER  / FOLDER  untuk menyesuaikan pengaturan, lalu sentuh  untuk konfirmasi. [POS R15] sampai [POS F15] (standar: [POS 0])
- 5 Sentuh  untuk keluar.












Untuk kembali ke pengaturan sebelumnya, sentuh 4 .

Pengaturan Keseimbangan Suara Keluar Dari Kiri Dan Kanan

- 1 Sentuh  dan enter [FUNCTION].
 - Untuk 2Din CD Basic Audio, sentuh **AUD** dan enter langsung menu [AUDIO CONTROL].
- 2 Sentuh 1  / 2  atau FOLDER  / FOLDER  untuk memilih [AUDIO CONTROL], lalu sentuh .
- 3 Sentuh 1  / 2  atau FOLDER  / FOLDER  untuk memilih [BALANCE SETTING], lalu sentuh .
- 4 Sentuh 1  / 2  atau FOLDER  / FOLDER  untuk menyesuaikan pengaturan, lalu sentuh  untuk konfirmasi. [POS R15] sampai [POS F15] (standar: [POS 0])
- 5 Sentuh  untuk keluar.






Untuk kembali ke pengaturan sebelumnya, sentuh 4 .

Pengaturan Penyesuaian Efek Suara


- 1 Sentuh  dan enter [FUNCTION].
 - Untuk 2Din CD Basic Audio, sentuh **AUD** dan enter langsung menu [AUDIO CONTROL].
- 2 Sentuh 1  / 2  atau FOLDER  / FOLDER  untuk memilih [AUDIO CONTROL], lalu sentuh .
- 3 Sentuh 1  / 2  atau FOLDER  / FOLDER  untuk memilih [SOUND EFFECT], lalu sentuh .
- 4 Sentuh 1  / 2  atau FOLDER  / FOLDER  untuk memilih [K2 TECHNOLOGY], lalu sentuh .
- 5 Sentuh 1  / 2  atau FOLDER  / FOLDER  untuk memilih [ON] atau [OFF].










[ON] (standar) : Berkreas membuat suara realistis dengan melakukan kompensasi antara komponen frekuensi tinggi dengan respon gelombang hasil kompresi data audio yang hilang.











[OFF] : Membatalkan.

 - Tidak tersedia untuk sumber RADIO dan sumber AUX.
- 6 Seentuh  untuk konfirmasi.
- 7 Sentuh 1  / 2  atau FOLDER  / FOLDER  untuk memilih [SPACE ENHANCEMENT], lalu sentuh .
- 8 Sentuh 1  / 2  atau FOLDER  / FOLDER  untuk memilih salah satunya dibawah ini : [SMALL] / [MEDIUM] / [LARGE] : Mempertinggi jarak suara secara virtual.



[OFF] (standar) : Membatalkan.

 - Tidak tersedia untuk sumber RADIO.
- 9 Sentuh  untuk konfirmasi.

- 10 Sentuh 1  / 2  atau FOLDER  / FOLDER  untuk memilih [SOUND LIFT], lalu sentuh .
- 11 Sentuh 1  / 2  atau FOLDER  / FOLDER  untuk memilih salah satunya dibawah ini : [LOW] / [MIDDLE] / [HIGH] : Pengaturan virtual posisi suara yang terdengar dari speaker.

[OFF] (standar) : Membatalkan.
- 12 Sentuh  untuk konfirmasi.
- 13 Sentuh 1  / 2  atau FOLDER  / FOLDER  untuk memilih [AUTO SOUND LEVEL], lalu sentuh .
- 14 Sentuh 1  / 2  atau FOLDER  / FOLDER  untuk memilih [ON] atau [OFF].

[ON] (standar) : Tambahkan frekuensi untuk mengurangi kebisingan dari luar atau perputaran roda kendaraan.

[OFF] : Membatalkan.
- 15 Sentuh  untuk konfirmasi.
- 16 Sentuh  untuk keluar.

Untuk kembali ke pengaturan sebelumnya, sentuh 4 .

Pengaturan Equalizer Secara Manual

Sebelum melakukan pengaturan, pilih sumbernya terlebih dahulu.

- 1 Sentuh  dan enter [FUNCTION].
 - Untuk 2Din CD Basic Audio, sentuh **AUD** dan enter langsung menu [AUDIO CONTROL].
- 2 Sentuh 1  / 2  atau FOLDER  / FOLDER  untuk memilih [AUDIO CONTROL], lalu sentuh .
- 3 Sentuh 1  / 2  atau FOLDER  / FOLDER  untuk memilih [PRO MODE], lalu sentuh .
- 4 Sentuh 1  / 2  atau FOLDER  / FOLDER  untuk memilih [MANUAL EQ], lalu sentuh .
 - Elemen suara (tingkat frekuensi, tingkat tone, faktor Q) dapat di preset setiap bagiannya.
- 5 Sentuh 1  / 2  atau FOLDER  / FOLDER  untuk memilih frekuensi yang tepat, lalu sentuh .

[62.5HZ] / [100HZ] / [160HZ] / [250HZ] / [400HZ] / [630HZ] / [1KHZ] / [1.6KHZ] / [2.5KHZ] / [4KHZ] / [6.3KHZ] / [10KHZ] / [16KHZ]
- 6 Sentuh 1  / 2  atau FOLDER  / FOLDER  untuk menyesuaikan level dan disimpan pada setiap sumber, lalu sentuh  untuk konfirmasi.

[LEVEL -9] sampai [LEVEL +9], (standar : [LEVEL 0])
- 7 Sentuh 1  / 2  atau FOLDER  / FOLDER  untuk memilih [Q FACTOR SETTING], lakukan pengaturan kualitas faktor, lalu sentuh  untuk konfirmasi.

[1.35] / [1.50] (standar) / [2.00]
- 8 Sentuh  untuk keluar.

Untuk kembali ke pengaturan sebelumnya, sentuh 4 .


Pengaturan Digital Time Alignment

Pengaturan waktu tunda suara (Digital Time Alignment) dari output speaker agar sesuai dengan kondisi kendaraan.


- Untuk informasi selebihnya ➔ **Tentukan jaraknya [DISTANCE] dan [GAIN] dari [DTA SETTINGS]**.

- 1 Sentuh  dan enter [FUNCTION].
 - Untuk 2Din CD Basic Audio, sentuh **AUD** dan enter langsung menu [AUDIO CONTROL].
- 2 Sentuh 1  / 2  atau FOLDER  / FOLDER  untuk memilih [AUDIO CONTROL], lalu sentuh  .
- 3 Sentuh 1  / 2  atau FOLDER  / FOLDER  untuk memilih [PRO MODE], lalu sentuh  .
- 4 Sentuh 1  / 2  atau FOLDER  / FOLDER  untuk memilih [DTA SETTINGS], lalu sentuh  .
- 5 Sentuh 1  / 2  atau FOLDER  / FOLDER  untuk memilih [POSITION], lalu sentuh  .
- 6 Sentuh 1  / 2  atau FOLDER  / FOLDER  untuk memilih posisi mendengarkan (titik referensi), lalu sentuh   untuk konfirmasi.
[ALL] (standar) : Tanpa kompensasi ;
[FRONT RIGHT] : Kursi kanan depan;
[FRONT LEFT] : Kursi kiri depan ;
[FRONT ALL] : Kursi depan
- 7 Sentuh 1  / 2  atau FOLDER  / FOLDER  untuk memilih [DISTANCE], lalu sentuh  .
- 8 Sentuh 1  / 2  atau FOLDER  / FOLDER  untuk menyesuaikan jarak yang seimbang, lalu sentuh   untuk konfirmasi.
[OCM] (standar) sampai [610CM].
 - Sebelum melakukan penyesuaian, pilih speaker yang akan disesuaikan tersebut.
- 9 Sentuh 1  / 2  atau FOLDER  / FOLDER  untuk memilih , lalu sentuh  .
- 10 Sentuh 1  / 2  atau FOLDER  / FOLDER  untuk pengaturan output volume yang baik pada setiap speaker, lalu sentuh   untuk konfirmasi.
[-8DM] sampai [0DB] (standar).
 - Sebelum melakukan penyesuaian, pilih speaker yang akan disesuaikan tersebut.
- 11 Sentuh 1  / 2  atau FOLDER  / FOLDER  untuk memilih [INITIALIZE SETTINGS], lalu sentuh  .
- 12 Sentuh 1  / 2  atau FOLDER  / FOLDER  untuk memilih [YES] atau [NO].
[YES]: Mereset pengaturan ([DISTANCE] dan [GAIN]) dari posisi pilihan menjadi pilihan awal (standar).
[NO] (standar): Membatalkan.
- 13 Sentuh   untuk konfirmasi.
- 14 Sentuh  untuk keluar.

- Sebelum membuat pengatuan untuk [DISTANCE] dan [GAIN] dari [DTA SETTINGS], pilih speaker yang akan diatur tersebut :
[FRONT LEFT]/ [FRONT RIGHT]/ [REAR LEFT]/ [REAR RIGHT]

Untuk kembali ke pengaturan sebelumnya, sentuh 4 .

Tentukan jaraknya [DISTANCE] dan [GAIN] dari [DTA SETTINGS]



Jika anda menentukan jarak antara poros tengah dari posisi mendengarkan ke masing-masing speaker, maka waktu tunda akan dihitung dan diatur secara otomatis.

- 1 Tentukan poros tengah posisi mendengarkan sebagai titik referensi.
- 2 Ukurlah jarak titik referensi dengan speaker.
- 3 Hitung perbedaan antara jarak yang paling jauh (speaker belakang) dengan speaker lainnya.
- 4 Atur perhitungan [DISTANCE] seperti dalam langkah 3 untuk masing-masing speaker.
- 5 Atur [GAIN] juga untuk masing-masing speaker.

Contoh : Saat [FRONT ALL] sebagai pilihan untuk posisi mendengarkan.

Pengaturan Display

Pengaturan Kecerahan

- 1 Sentuh dan enter [FUNCTION].
- 2 Sentuh 1▲/2▼ atau FOLDER▲/FOLDER▼ untuk memilih [DISPLAY SETTING], lalu sentuh ►II.
- 3 Sentuh 1▲/2▼ atau FOLDER▲/FOLDER▼ untuk memilih [BRTNESS LEVEL], lalu sentuh ►II.
- 4 Sentuh 1▲/2▼ atau FOLDER▲/FOLDER▼ untuk memilih tingkat kecerahan pada display dan tombol iluminasi, lalu sentuh ►II untuk konfirmasi. [LEVEL 0] sampai [LEVEL 31]
 - Tombol dan display iluminasi secara otomatis akan meredup saat kendaraan menyalakan lampu utama atau saat sensor kendaraan mendeteksi cahaya sekitar kendaraan gelap.
- 5 Sentuh untuk keluar.

Untuk kembali ke pengaturan sebelumnya, sentuh 4↵.

Pengaturan Model Teks Bergulung

- 1 Sentuh dan enter [FUNCTION].
- 2 Sentuh 1▲/2▼ atau FOLDER▲/FOLDER▼ untuk memilih [DISPLAY SETTING], lalu sentuh ►II.
- 3 Sentuh 1▲/2▼ atau FOLDER▲/FOLDER▼ untuk memilih [TEXT SCROLL], lalu sentuh ►II.
- 4 Sentuh 1▲/2▼ atau FOLDER▲/FOLDER▼ untuk memilih informasi display model bergulung, lalu sentuh ►II untuk konfirmasi.

[AUTO]: Informasi display secara otomatis bergulung.
 [ONCE] (standar): Informasi bergulung hanya satu kali.
 [OFF]: Membatalkan.
- 5 Sentuh untuk keluar.

Untuk kembali ke pengaturan sebelumnya, sentuh 4↵.

Pilihan Warna Iluminasi

- 1 Sentuh dan enter [FUNCTION].
- 2 Sentuh 1▲/2▼ atau FOLDER▲/FOLDER▼ untuk memilih [DISPLAY SETTING], lalu sentuh ►II.
- 3 Sentuh 1▲/2▼ atau FOLDER▲/FOLDER▼ untuk memilih [COLOR SELECT], lalu sentuh ►II.
- 4 Sentuh 1▲/2▼ atau FOLDER▲/FOLDER▼ untuk memilih warna iluminasi, lalu sentuh ►II untuk konfirmasi.

[INITIAL COLOR](standar) / [VARIABLE SCAN]/
 [CUSTOM R/G/B]/ preset warna*

* [RED1]/[RED2]/[RED3]/[PURPLE1]/[PURPLE2]/[PURPLE3]
 / [BLUE1]/[BLUE2]/[SKYBLUE1]/[SKYBLUE2]/[LIGHTBLUE]
 / [AQUA1]/[AQUA2]/[GREEN1]/[GREEN2]/[GREEN3]/
 [YELLOWGREEN1]/[YELLOWGREEN2]/[YELLOW]/[ORANGE1]
 / [ORANGE2]/[ORANGERED]

 - Hindari melakukan pengaturan keserasian warna layar LCD hanya karena jarak penglihatan dan sangat berbahaya melakukannya disaat berkendara.
- 5 Sentuh untuk keluar.

Untuk kembali ke pengaturan sebelumnya, sentuh 4↵.

Membuat Warna Sendiri

- 1 Sentuh dan enter [FUNCTION].
- 2 Sentuh 1▲/2▼ atau FOLDER▲/FOLDER▼ untuk memilih [DISPLAY SETTING], lalu sentuh ►II.
- 3 Sentuh 1▲/2▼ atau FOLDER▲/FOLDER▼ untuk memilih [COLOR SELECT], lalu sentuh ►II.
- 4 Sentuh 1▲/2▼ atau FOLDER▲/FOLDER▼ untuk memilih [CUSTOM R/G/B], lalu sentuh ►II.
 - Warna yang dibuat akan tersimpan didalam [CUSTOM R/G/B]
 - Hindari melakukan pengaturan keserasian warna layar LCD hanya karena jarak penglihatan dan sangat berbahaya melakukannya disaat berkendara.
- 5 Sentuh ►II dan enter pengaturan detil warna.
- 6 Sentuh ◀◀/▶▶ untuk memilih warna (R/G/B) yang akan dirubah.
- 7 Sentuh 1▲/2▼ atau FOLDER▲/FOLDER▼ untuk memilih tingkatan (0 sampai 9), lalu sentuh ►II.
- 8 Sentuh untuk keluar.


Untuk kembali ke pengaturan sebelumnya, sentuh 4↵.

Pilihan Informasi Display


- 1 Sentuh dan enter [FUNCTION].
- 2 Sentuh 1▲/2▼ atau FOLDER▲/FOLDER▼ untuk memilih [DISPLAY SETTING], lalu sentuh ►II.
- 3 Sentuh 1▲/2▼ atau FOLDER▲/FOLDER▼ untuk memilih [DISPLAY MODE], lalu sentuh ►II.
- 4 Sentuh 1▲/2▼ atau FOLDER▲/FOLDER▼ untuk memilih informasi display untuk setiap pemutaran sumber, seperti yang tersebut dibawah ini, lalu sentuh ►II untuk konfirmasi.
 - USB SOURCE atau CD MEDIA SOURCE :
 [TITLE ALBUM](standar) / [FILENAME FOLDER]/[PLAY TIME]
 / [TITLE ARTIST]
 - IPOD SOURCE atau BT AUDIO SOURCE :
 [TITLE ALBUM](standar) / [PLAY TIME]/ [TITLE ARTIST]
 - CDDA SOURCE
 [TRK TITLE DISC](standar) / [PLAY TIME]/
 [TRK TITLE ARTIST]
- 5 Sentuh untuk keluar.

Untuk kembali ke pengaturan sebelumnya, sentuh 4↵.

Tipe D-CAB (G)



Tipe D-CAB (E)



Mencari Stasiun Radio

- 1 Sentuh **MODE** beberapa kali untuk memilih **RADIO** (atau tekan **MODE** beberapa kali pada Remote Control).
 - Saat sumber lain sedang diputar selain **RADIO**, sentuh **RADIO BAND** dan enter langsung **RADIO**.
 - 2 Sentuh **RADIO BAND** beberapa kali (atau tekan **FM/AM** pada remote control) untuk memilih **FM1/FM2/AM**.
 - 3 Sentuh **◀◀ / ▶▶** untuk mencari stasiun secara manual. (atau) Sentuh dan tahan **◀◀ / ▶▶** (atau tekan dan tahan **◀◀ / ▶▶** pada Remote Control) untuk mencari stasiun secara otomatis.
- Untuk menyimpan stasiun radio dalam memori : Sentuh dan tahan satu dari tombol nomor (1 sampai 6).
 - Untuk memilih stasiun yang tersimpan : Sentuh satu dari tombol nomor (1 sampai 6) (atau tekan nomor tombol (1 sampai 6) pada Remote Control/ tekan **◀◀ / ▶▶** pada remote control).

Pengaturan Lainnya


- 1 Sentuh **⚙** dan enter **[FUNCTION]**.
- 2 Sentuh **1▲ / 2▼** atau **FOLDER▲ / FOLDER▼** untuk memilih **[RADIO SETTING]**, lalu sentuh **▶▶**.
- 3 Sentuh **1▲ / 2▼** atau **FOLDER▲ / FOLDER▼** untuk memilih **[AUTO PRESET]**, lalu sentuh **▶▶**.
- 4 Sentuh **1▲ / 2▼** atau **FOLDER▲ / FOLDER▼** untuk memilih **[YES]** atau **[NO]**.
 - [YES]** : Secara otomatis menyimpan 6 stasiun dengan penerimaan sinyal terbaik kedalam tombol (1 sampai 6).
 - [NO]** (standar) : Membatalkan.
- 5 Sentuh **▶▶** untuk konfirmasi.
- 6 Sentuh **1▲ / 2▼** atau **FOLDER▲ / FOLDER▼** untuk memilih **[MONO SET]**, lalu sentuh **▶▶**.
- 7 Sentuh **1▲ / 2▼** atau **FOLDER▲ / FOLDER▼** untuk memilih **[ON]** atau **[OFF]**.
 - [ON]** : Melakukan improvisasi dengan penerimaan FM, mengakibatkan efek suara stereo hilang.
 - [OFF]** (standar) : Membatalkan.
- 8 Sentuh **▶▶** untuk konfirmasi.
- 9 Sentuh **⚙** untuk keluar.

Untuk kembali ke pengaturan sebelumnya, sentuh **4↶**.


Direct Access Tuning (Menggunakan Remote Control)

- 1 Tekan **DIRECT** dan enter Direct Access Tuning.
 - 2 Tekan tombol nomor untuk memasukkan frekuensi.
 - 3 Tekan **ENT▶▶** untuk mencari stasiun.
- Untuk membatalkan, tekan **↶** atau **DIRECT**.
 - Jika tidak ada operasional dilakukan dalam 10 detik setelah langkah **2**, Direct Access Tuning secara otomatis akan membatalkan.


Tipe D-CAB (G)



Tipe D-CAB (E)



Memasukkan Disk



Masukkan disk kedalam pemutarnya.

- Sumber berganti ke “CD” dan mulai memutar secara otomatis.
- Lampu indikator “” menyala saat disk dimasukkan.
- Saat disk masuk, nomor track dan waktu pemutaran tampil pada display untuk beberapa detik, yang kemudian diikuti oleh tampilnya informasi lainnya dari disk. Lihat [DISPLAY MODE] pada hal. 17.
- Saat disk telah masuk kedalam pemutarnya, sentuh **MODE** beberapa kali (atau tekan **MODE** beberapa kali pada remote control) untuk memilih “CD” sebagai sumber pemutarnya.

PERINGATAN

- Jangan masukkan benda apapun selain disk kedalam pemutarnya.

Catatan

- Saat unit tidak aktif, disk tidak dapat dikeluarkan dari unit.
- Hanya satu keping disk saja yang dapat dimasukkan ke dalam pemutarnya.
- Jangan masukkan disk yang direkatkan sticker atau label.

Mengeluarkan Disk

Sentuh untuk mengeluarkan disk.

Mengeluarkan disk dari tempat pemutarnya.

Mode Pemutaran Pause / Jeda

Sentuh (atau tekan **ENT** pada Remote Control) untuk mode jeda dalam pemutaran.

Waktu pemutaran akan ditampilkan dan berkedip terus pada saat melakukan mode jeda.

Track Atau File Sebelum / Sesudahnya

Sentuh (atau tekan pada Remote Control) untuk beralih ke track atau file sesudahnya.

Sentuh (atau tekan pada Remote Control) untuk beralih ke track atau file sebelumnya.

Folder Sebelum / Sesudahnya

Sentuh atau **FOLDER** beralih ke folder sesudahnya.

Sentuh atau **FOLDER** beralih ke folder sebelumnya.

Catatan

- Fungsi ini dapat memutar disk yang berisi lebih dari satu folder.
- Fungsi ini tidak dapat memutar CD Audio.

Memilih Track Atau File Dari Daftar

- 1 Sentuh **3Q** untuk menampilkan daftar pada display.
- 2 Sentuh **1▲ / 2▼** atau **FOLDER ▲ / FOLDER ▼** untuk memilih track atau file yang diinginkan.
- 3 Sentuh **▶||** untuk memutar lagu pilihan.

Untuk kembali ke pengaturan sebelumnya, sentuh **4↶**.

Memilih File Dari Folder

- 1 Sentuh **3Q** untuk menampilkan daftar pada display.
- 2 Sentuh **1▲ / 2▼** atau **FOLDER ▲ / FOLDER ▼** untuk memilih folder yang diinginkan, lalu sentuh **▶||** untuk konfirmasi.
- 3 Sentuh **1▲ / 2▼** atau **FOLDER ▲ / FOLDER ▼** untuk memilih file yang diinginkan.
- 4 Sentuh **▶||** untuk memutar lagu yang dipilih. (atau menggunakan Remote Control)

- 1 Tekan **▲ / ▼** untuk menampilkan daftar pada display.
- 2 Tekan **▲ / ▼** untuk beralih ke folder sebelum/ sesudahnya

- Untuk kembali ke menu utama, sentuh **5**.
- Untuk kembali ke pengaturan sebelumnya, sentuh **4↶**.
- Untuk membatalkan, sentuh dan tahan **4↶**.

Catatan

- Fungsi ini tersedia hanya untuk disk yang berisi lebih dari satu folder.

Direct Music Search (Menggunakan Remote Control)

- 1 Tekan **DIRECT**.
- 2 Tekan tombol nomor dan enter nomor track/ file.
- 3 Tekan **ENT ▶||** untuk mencari musik.

Untuk membatalkan, tekan **↶** atau **DIRECT**

Catatan

- Mode ini tidak berfungsi, jika memilih Pemutaran secara Acak.

Maju/ Mundur Mode Cepat

Sentuh dan tahan **▶▶|** (atau tekan dan tahan **▶▶|** pada Remote Control) untuk mode maju cepat.

Sentuh dan tahan **|◀◀** (atau tekan dan tahan **|◀◀** pada Remote Control) untuk mode mundur cepat.

Pemutaran Ulang

Sentuh **6↺** beberapa kali untuk memilih mode pemutaran ulang.

Audio CD:

TRACK REPEAT: Mengulang track saat ini.

ALL REPEAT : Mengulang semua track yang ada dalam disk saat ini.

File MP3/WMA/AAC:

SONG REPEAT : Mengulang file saat ini.

FOLDER REPEAT : Mengulang semua file dalam folder saat ini.

ALL REPEAT : Mengulang file dalam disk saat ini.

Pemutaran Secara Acak

Sentuh **5>◀** beberapa kali untuk memilih mode pemutaran secara acak.

Audio CD :

DISC RANDOM : Memutar semua track secara acak.

RANDOM OFF : Membatalkan pemutaran secara acak.

File MP3/WMA/AAC :

FOLDER RANDOM : Memutar semua file dalam folder secara acak.

ALL RANDOM : Memutar semua file secara acak.

RANDOM OFF : Membatalkan mode pemutaran secara acak.

Keterangan Mengenai Tipe Disk

Saat mendengarkan disk....


- 1 Sentuh **⊗** dan enter [FUNCTION].
- 2 Sentuh **1▲ / 2▼** atau **FOLDER ▲ / FOLDER ▼** untuk mengganti [SYSTEM SETTING], lalu sentuh **▶||** untuk memilih.
- 3 Sentuh **1▲ / 2▼** atau **FOLDER ▲ / FOLDER ▼** untuk mengganti [CD READ SETTING], lalu sentuh **▶||** untuk memilih.
- 4 Sentuh **1▲ / 2▼** atau **FOLDER ▲ / FOLDER ▼** untuk memilih mode dibawah, lalu sentuh **▶||** untuk konfirmasi.

MODE 1 (standar) : Membedakan antara file audio dengan musik CD;


MODE 2 : Menerima pemutaran musik CD, sedangkan file disk audio bila diputar pada unit ini maka suara tidak keluar dan tidak terdengar.
- 5 Sentuh **⊗** untuk keluar.

Untuk kembali ke pengaturan sebelumnya, sentuh **4↶**.

2Din CD Premium Audio (Model dengan fitur Bluetooth)



2Din CD Basic Audio (Model tanpa fitur Bluetooth)



PERINGATAN

- Produk ini tidak cocok dengan semua perangkat USB. Kami tidak bertanggung-jawab atas hilangnya data pada media player, smartphone atau perangkat lainnya yang menggunakan produk ini.
- Pasang perangkat USB terlebih dahulu ditempatnya sebelum digunakan, agar hal ini tidak mengganggu saat sedang berkendara.
- Jangan hubungkan terus perangkat USB ke produk, agar tidak rusak disebabkan panas yang berlebihan.

Menghubungkan Perangkat USB

Input terminal USB



Hubungkan perangkat USB ke input terminal USB menggunakan kabel ekstension USB.

- Sumber akan berganti ke "USB" dan mulai memutar secara otomatis.
- Lampu indikator "USB" akan menyala pada display saat USB sudah terhubung.
- Nama file dan waktu pemutaran akan tampil pada display, beberapa saat USB terhubung. Kemudian, informasi lainnya juga akan tampil, lihat **[DISPLAY MODE]** pada hal. 18.
- Jika perangkat USB terhubung, sentuh **MODE** beberapa kali (atau tekan **MODE** beberapa kali pada remote control) untuk memilih "USB" sebagai sumber pemutaran.

Pemutaran Mode Jeda (Pause)

Sentuh **PAUSE** (atau tekan **ENT PAUSE** pada Remote Control) untuk melakukan pemutaran mode jeda.

Waktu pemutaran akan tampil dan berkedip selama mode ini dilakukan.

File Sebelum / Sesudahnya

Sentuh **PREV** (atau tekan **PREV** pada Remote Control) untuk beralih ke file sesudahnya.

Sentuh **NEXT** (atau tekan **NEXT** pada Remote Control) untuk beralih ke file sebelumnya.

Folder Sebelum / Sesudahnya

Sentuh **1** atau **FOLDER** **▲** beralih ke folder sesudahnya.

Sentuh **2** atau **FOLDER** **▼** beralih ke folder sebelumnya.

Catatan

- Fungsi hanya tersedia bagi USB yang bermuatan folder lebih dari satu.

Memilih File Dari Daftar

- 1 Sentuh **3** untuk menampilkan daftar pada display.
- 2 Sentuh **1** / **2** atau **FOLDER** / **FOLDER** untuk memilih file yang diinginkan.
- 3 Sentuh **▶▶** untuk memutar lagu pilihan.

Untuk kembali ke pengaturan sebelumnya, sentuh **4**.

Memilih File Dari Folder

- 1 Sentuh **3** untuk menampilkan daftar pada display.
 - 2 Sentuh **1** / **2** atau **FOLDER** / **FOLDER** untuk memilih folder yang diinginkan, lalu sentuh **▶▶** untuk konfirmasi.
 - 3 Sentuh **1** / **2** atau **FOLDER** / **FOLDER** untuk memilih file yang diinginkan.
 - 4 Sentuh **▶▶** untuk memutar lagu yang dipilih.
- Untuk kembali ke menu utama, sentuh **5**.
 - Untuk kembali ke pengaturan sebelumnya, sentuh **4**.
 - Untuk membatalkan, sentuh dan tahan **4** (atau menggunakan Remote Control)

- 1 Tekan **▲** / **▼** untuk menampilkan daftar pada display.
- 2 Tekan **▲** / **▼** untuk beralih ke folder sebelum/ sesudahnya

Catatan

- Fungsi ini tersedia hanya untuk USB yang berisi lebih dari satu folder.

Direct Music Search (Menggunakan Remote Control)

- 1 Tekan **DIRECT**.
- 2 Tekan tombol nomor dan enter nomor track/ file.
- 3 Tekan **ENT** **▶▶** untuk mencari musik.

Untuk membatalkan, tekan **↵** atau **DIRECT**

Catatan

- Mode ini tidak berfungsi, jika memilih Pemutaran secara Acak.

Maju/ Mundur Mode Cepat

Sentuh dan tahan **▶▶** (atau tekan dan tahan **▶▶** pada remote control) untuk mode maju cepat.

Sentuh dan tahan **◀◀** (atau tekan dan tahan **◀◀** pada remote control) untuk mode mundur cepat.

Pemutaran Ulang

Sentuh **6** beberapa kali untuk memilih mode pemutaran ulang.

File MP3/WMA/AAC :

SONG REPEAT : Mengulang file saat ini.

FOLDER REPEAT : Mengulang semua file dalam folder saat ini.

ALL REPEAT : Mengulang file dalam disk saat ini.

Pemutaran Secara Acak

Sentuh **5** beberapa kali untuk memilih mode pemutaran secara acak.

File MP3/WMA/AAC/WAV/FLAC :

FOLDER RANDOM : Memutar semua file dalam folder secara acak.


ALL RANDOM : Memutar semua file secara acak.

RANDOM OFF : Membatalkan mode pemutaran secara acak.


CATATAN

Saat terhubung ke Android smartphone melalui USB, display menampilkan "UNSUPPORTED DEVICE", yang berarti perangkat tidak cocok dengan produk. (➔ 32).

2Din CD Premium Audio (Model dengan fitur Bluetooth)



2Din CD Basic Audio (Model tanpa fitur Bluetooth)



PERHATIAN

- Produk ini tidak cocok dengan semua iPod/iPhone. Kami tidak bertanggung-jawab atas hilangnya data dalam iPod/iPhone saat digunakan dengan produk ini. Buatlah cadangan datanya secara rutin.
- Pasang iPod/iPhone terlebih dahulu ditempatnya sebelum digunakan, agar hal ini tidak mengganggu saat sedang berkendara.
- Jangan tinggalkan iPod/iPhone terkena langsung sinar matahari dalam waktu lama, hal ini dapat membuat iPod/iPhone salah fungsi karena panas yang berlebihan.
- Jangan tinggalkan iPod/iPhone di lokasi bertemperatur panas yang tinggi.
- Letakkan iPod/iPhone ditempat yang aman saat sedang berkendara, jangan biarkan iPod/iPhone terjatuh ke kabin kendaraan, sangat berbahaya bila sampai terjepit dibawah rem atau akselerator pedal.
- Jangan hubungkan terus iPod/iPhone ke produk, agar tidak rusak disebabkan panas yang berlebihan.

Menghubungkan iPod/iPhone

Input terminal USB

iPod/iPhone



Hubungkan iPod/iPhone USB ke input terminal USB menggunakan Lighthning kabel USB.

- Sumber akan berganti ke "iPod USB" dan mulai memutar secara otomatis.
- Lampu indikator "USB" akan menyala pada display saat iPod/iPhone sudah terhubung.
- Nama file dan waktu pemutaran akan tampil pada display beberapa detik saat USB terhubung, kemudian informasi lainnya juga akan tampil, lihat [DISPLAY MODE] hal. 18.
- Jika iPod/iPhone terhubung, sentuh **MODE** beberapa kali (atau tekan **MODE** beberapa kali pada remote control) untuk memilih "iPod USB" sebagai sumber pemutaran.

Pemutaran Mode Jeda (Pause)

Sentuh **▶||** (atau tekan **ENT ▶||** pada remote control) untuk melakukan pemutaran mode jeda.

Waktu pemutaran akan tampil dan berkedip selama mode ini dilakukan.

Memilih Mode Kontrol

Sentuh **4** beberapa kali untuk memilih mode kontrol.

MODE ON :

Kontrol iPod/iPhone menggunakan iPod/iPhone sendiri. Pemutaran/ jeda, beralih file, mode maju/ mundur cepat dapat dilakukan dari unit ini.

MODE OFF :

Kontrol iPod/iPhone dari unit.

File Sebelum / Sesudahnya

Sentuh **▶▶** (atau tekan **▶▶** pada Remote Control) untuk beralih ke file sesudahnya.

Sentuh **◀◀** (atau tekan **◀◀** pada Remote Control) untuk beralih ke file sebelumnya.

Memilih File Dari Daftar

- 1 Sentuh **3Q** untuk menampilkan daftar pada display.
- 2 Sentuh **1▲/2▼** atau **FOLDER▲/FOLDER▼** untuk memilih daftar yang diinginkan, lalu sentuh **▶||** untuk konfirmasi.
- 3 Sentuh **1▲/2▼** atau **FOLDER▲/FOLDER▼** untuk memilih file yang diinginkan.
- 4 Sentuh **▶||** untuk memutar lagu pilihan.

Untuk kembali ke pengaturan sebelumnya, sentuh **4↶**.

Memilih File Menggunakan Pencarian Alphabet

Jika iPod/iPhone mempunyai banyak file, lakukan pencarian secara cepat, dengan memasukkan karakter pertama dari nama file tersebut.

- 1 Sentuh **3Q** untuk menampilkan daftar pada display.
- 2 Sentuh **1▲/2▼** atau **FOLDER▲/FOLDER▼** untuk memilih daftar yang diinginkan.
- 3 Sentuh dan tahan **3Q** menu pencarian karakter pada display.
- 4 Sentuh **1▲/2▼** atau **FOLDER▲/FOLDER▼** untuk karakter yang diinginkan.
Untuk mencari karakter lain dari A sampai Z dan 0 sampai 9, cukup enter " * ".
- 5 Sentuh **◀◀/▶▶** untuk berpindah posisi entri.
• Karakter yang dimasukkan dapat lebih dari 3 karakter.
- 6 Sentuh **▶||** untuk mulai melakukan pencarian.
- 7 Sentuh **1▲/2▼** atau **FOLDER▲/FOLDER▼** untuk memilih lagu yang diinginkan.
- 8 Sentuh **▶||** untuk mulai memutar lagu tersebut.

- Untuk kembali ke menu utama, sentuh **5**.
- Untuk kembali ke pengaturan sebelumnya, sentuh **4↶**.
- Untuk membatalkan, sentuh dan tahan **4↶**.

Catatan

- Fungsi ini tersedia hanya saat **[MODE OFF]** dipilih.

Mode Maju / Mundur Secara Cepat

Sentuh **▶▶** (atau tekan **▶▶** pada Remote Control) untuk beralih ke mode maju cepat.

Sentuh **◀◀** (atau tekan **◀◀** pada Remote Control) untuk beralih ke mode mundur cepat.

Pemutaran Ulang

Sentuh **6↺** beberapa kali untuk memilih mode pemutaran ulang.

SONG REPEAT: Mengulang file saat ini.

FOLDER REPEAT: Mengulang semua file dalam daftar saat ini.

REPEAT OFF: Membatalkan mode pemutaran ulang.

Pemutaran Secara Acak

Sentuh **5↻** beberapa kali untuk memilih mode pemutaran secara acak.

FOLDER RANDOM: Pemutaran semua file dalam daftar yang dipilih secara acak.

ALL RANDOM: Pemutaran semua secara acak.

RANDOM OFF: Membatalkan mode pemutaran secara acak.

Mendengarkan Radio Tuneln /Radio Tuneln Pro


Saat akan mendengarkan Radio Tuneln atau Radio Tuneln Pro, hubungkan iPod/iPhone ke input terminal USB dari unit.

- Unit akan mengeluarkan suara dari aplikasi ini.

AUX

Waktu Mulai Mendengarkan

1 Hubungan audio player portable (tersedia di pasaran).



2 Sentuh **MODE** beberapa kali untuk memilih **AUX**.

3 Hidupkan audio player portable untuk mulai diputar.

PERHATIAN

- Letakkan audio player pada tempat yang mengganggu keamanan dan kenyamanan pengendara.
- Jangan simpan audio player dan kabel koneksinya di dalam mobil, dapat mengakibatkan rusak karena panas yang tinggi.

Pengaturan Nama AUX

Saat mendengarkan audio player portable yang terhubung ke unit

- 1 Sentuh dan enter **[FUNCTION]**.
- 2 Sentuh **1 ▲ / 2 ▼** atau **FOLDER ▲ / FOLDER ▼** untuk memilih **[SYSTEM SETTING]**, lalu sentuh **▶ ||**.
- 3 Sentuh **1 ▲ / 2 ▼** atau **FOLDER ▲ / FOLDER ▼** untuk memilih **[AUX NAME SETTING]**, lalu sentuh **▶ ||**.
- 4 Sentuh **1 ▲ / 2 ▼** atau **FOLDER ▲ / FOLDER ▼** untuk memilih menu, lalu sentuh **▶ ||**.
AUX(standar)/DVD/PORTABLE/GAME/VIDEO/TV
- 5 Sentuh untuk keluar.

Untuk kembali ke pengaturan sebelumnya, sentuh **4 ↵**.

BLUETOOTH®

(Hanya untuk model dengan fitur Bluetooth)

PERINGATAN

- Untuk beberapa wilayah, menggunakan iPhone atau smartphone dilarang saat sedang berkendara, untuk itu patuhilah peraturan yang ada.
- Jika ragu atas keterangan tersebut diatas, lakukanlah saat kendaraan sedang diparkir.
- Lebih baik mencobanya tanpa menggunakan hands-free saat berkendara.

Tergantung sistem operasional dan versi software dalam handphone anda, beberapa jenis fitur Bluetooth tidak dapat bekerja dengan unit ini.

Koneksi — BLUETOOTH

Perangkat Bluetooth dapat terhubung tanpa kabel sebagai komunikasi dengan perangkat lainnya.

Profil Bluetooth yang dapat terhubung

- Hands-Free Profile (HFP)
- Advanced Audio Distribution Profile (A2DP)
- Audio/Video Remote Control Profile (AVRCP)
- Serial Port Profile (SPP)
- Phonebook Access Profile (PBAP)

Kode Bluetooth yang dapat terhubung

- Sub Band Codec (SBC)
- Advanced Audio Coding (AAC)


Menyesuaikan Perangkat Bluetooth Pertama Kali

- 1 Sentuh untuk menghidupkan unit.
- 2 Cari dan pilih **"CAR MULTIMEDIA"** pada Bluetooth.
"PAIRING (Nama Perangkat)" ➔ **"PASS XXXXXX"** ➔ **"PRESS PLAY/PAUSE"** layar akan bergulung.
 - Untuk beberapa jenis Bluetooth, membutuhkan segera kode (PIN) atau Personal Identification Number setelah proses pencarian.
- 3 Sentuh **▶ ||** untuk mulai menyesuaikan.
Akan tampil **"PAIRING OK"** saat penyesuaian komplit.

Lampu indicator akan menyala saat Bluetooth telah terhubung dengan baik. (lihat ilustrasi hal. 27)

- Unit ini sejalan dengan Secure Simple Pairing (SSP).
- Jumlah yang dapat disandingkan unit ini sebanyak 5 perangkat Bluetooth.
- Saat penyesuaian sudah komplit, perangkat Bluetooth akan meminta registrasi ulang, bila unit di reset ulang. Untuk menghapus perangkat yang sudah sesuai, lihat hal. 29 **[DEVICE DELETE]**.
- Hanya 2 Bluetooth saja yang dapat terhubung kapan saja, jika anda berusaha menambahkan 1 Bluetooth tambahan, maka akan tampil tulisan pada layar **"MAXIMUM 2 PHONE CONNECTED"**.
- Beberapa perangkat Bluetooth, tidak dapat secara otomatis terhubung setelah disesuaikan, hubungkan perangkat ini secara manual.
- Jangan matikan unit saat sedang melakukan penghapusan penyesuaian Bluetooth dengan unit ini.
- Tergantung dari instruksi manual Bluetooth itu sendiri.

Handfree — BLUETOOTH



Built-in microphone

Hubungan Bluetooth Telepon Yang Telah Terdaftar

- 1 Sentuh dan enter "BT PHONE SELECT".
- 2 Sentuh tombol nomor (1 sampai 5) untuk memilih Bluetooth telepon yang telah terdaftar.
 - Akan tampil nama Bluetooth telepon di layar.
 - Akan tampil simbol dan nama perangkat diawali dengan :
 - "*": Perangkat telah terhubung.
 - "_": Perangkat sedang melakukan hubungan.
 - (Kosong) : Perangkat tidak terhubung atau tidak beroperasi.
 - Jika telepon tidak pernah terdaftar, akan tampil pada layar "NO DEVICE".
- 3 Sentuh untuk menghubungkan Bluetooth telepon yang telah terdaftar.
- 4 Sentuh untuk keluar.

Lampu indikator " " dan/atau " " ini akan menyala saat Bluetooth telepon yang telah terdaftar sudah tersambung.

Untuk memutuskan hubungan Bluetooth yang telah terdaftar : Ulangi langkah 1 dan 4. Pilih Bluetooth telepon yang akan diputuskan hubungannya seperti yang tercantum pada langkah 2.

Membuat Panggilan Telepon

Anda dapat berpindah antara 2 telepon Bluetooth yang telah terhubung , dengan menekan .

Menggunakan Phonebook

- 1 Sentuh dan enter untuk mode Handsfree.
- 2 Sentuh 1▲ / 2▼ untuk mengganti [CONTACTS], lalu sentuh sebagai pilihan.
- 3 Sentuh 1▲ / 2▼ untuk memilih nama, lalu sentuh sebagai konfirmasi.
- 4 Sentuh 1▲ / 2▼ untuk memilih nomor telepon, lalu sentuh untuk melakukan panggilan.

Jika phonebook berisi banyak kontak, anda dapat mencari menggunakan mode pencarian alpabet.

- 1 Sentuh dan enter untuk mode Handsfree.
- 2 Sentuh 1▲ / 2▼ untuk mengganti [CONTACTS], lalu sentuh sebagai pilihan.
- 3 Sentuh dan tahan 3Q enter mode pencarian alpabet. Tampilan menu pertama (ABCDEFGHIJKLMN).
 - Berpindah ke menu lainnya (OPQRSTUVWXYZ1*), sentuh 1▲ / 2▼.
- 4 Sentuh / untuk memilih huruf pertama yang diinginkan, lalu sentuh untuk konfirmasi. Pilih "1" untuk pencarian dengan angka dan pilih " * " untuk pencarian dengan simbol.
- 5 Sentuh 1▲ / 2▼ untuk memilih nama, lalu sentuh untuk konfirmasi.
- 6 Sentuh 1▲ / 2▼ untuk memilih nomor telepon, lalu sentuh untuk melakukan panggilan.

Untuk kembali ke pengaturan sebelumnya, sentuh 4 .

Catatan

- Dapat digunakan hanya jika ponsel cocok dengan PBAP.
- Tergantung pada pengaturan ponsel, jika terhubung maka phonebook dari ponsel tersebut secara otomatis tertera pada unit saat melakukan pairing.
- Kategori kontak adalah : HOME, OFFICE, MOBILE, OTHER dan GENERAL.
- Unit hanya dapat menampilkan huruf tanpa aksen, (Huruf aksen seperti "Ü" akan ditampilkan menjadi "U").






Menggunakan Riwayat Telepon

- 1 Sentuh dan enter mode Handfree.
- 2 Sentuh 1▲ / 2▼ untuk mengganti [CALL HISTORY], lalu sentuh sebagai pilihan.
- 3 Sentuh 1▲ / 2▼ untuk memilih nama atau nomor telepon.
 - "INCOMING", "OUTGOING", atau "MISSED" ditampilkan sebagai indikasi status telepon sebelumnya.
 - "NO DATA" akan ditampilkan, jika tidak terdapat catatan riwayat telepon.
- 4 Sentuh untuk melakukan panggilan.

Catatan

- Dapat digunakan hanya jika ponsel cocok dengan PBAP.

Menggunakan Pengenalan Suara

- 1 Sentuh  dan enter mode Handsfree.
- 2 Sentuh 1  / 2  untuk mengganti [VOICE CONTROL], lalu sentuh  untuk dipilih.
Pengenalan suara dapat dilakukan, saat telepon sedang terhubung dengan menekan dan tahan .
- 3 Sebutkan nama kontak yang akan anda hubungi atau menggunakan kontrol fungsi perintah suara.

Catatan



- Fitur kecocokan Pengenalan Suara berbeda pada setiap ponsel, tergantung detail instruksi manual dari ponsel yang terhubung.
- Unit juga ikut serta mengembangkan kecerdasan personal dari fungsi iPhone.

Menerima Panggilan Telepon

Saat adanya panggilan masuk, unit akan berdering.

Menerima Panggilan

Sentuh  (atau tekan  pada remote control) untuk menjawab panggilan telepon masuk pertama.


Disaat sedang berbicara dengan penelpon pertama, anda dapat menjawab panggilan telepon masuk yang baru lainnya dengan menyentuh  (atau tekan  pada remote control).

- Penelpon pertama akan tertahan sejenak.

Operasional Selama Melakukan Panggilan Telepon





Mengatur Volume Telepon

Sentuh + / - (atau tekan **VOL**  **VOL**  pada remote control), lakukan fungsi pengaturan volume ini ([00] sampai [35]) saat sedang melakukan panggilan telepon.

- Sentuh dan tahan + (atau tekan dan tahan **VOL**  pada Remote Control) secara berkelanjutan untuk meningkatkan volume hingga [25].
- Pengaturan ini tidak mempengaruhi volume sumber lainnya.
- Volume pilihan awal (standar) adalah [15].

Mengakhiri Atau Menolak Panggilan Telepon

Sentuh  (atau tekan  pada Remote Control) untuk mengakhiri atau menolak panggilan yang masuk.

- Saat sedang berbicara dengan pemanggil telepon pertama, anda dapat langsung memutuskan adanya telepon yang baru masuk, dengan menyentuh  (atau tekan  pada remote control).
- Sentuh  (atau tekan  pada Remote Control), saat mempunyai dua panggilan telepon aktif, mengakhiri panggilan saat itu dan mengaktifkan panggilan yang tertahan sejenak.

Berpindah Antara Mode Handsfree Dan Mode Bicara Privat.

Sentuh 6 saat berbicara untuk berpindah dari mode handsfree ke mode bicara privat.









Catatan


- Operasional dapat berbeda tergantung perangkat Bluetooth yang terhubung.

Berpindah Antara Telepon Aktif









Sentuh  (atau tekan  pada remote control) untuk berpindah dari penelpon saat itu ke penelpon yang tertahan.


Mengatur Sensitifitas Microphone

- 1 Sentuh  dan enter [FUNCTION].
- 2 Sentuh 1  / 2  untuk mengganti [MIC GAIN], lalu sentuh  untuk dipilih.
- 3 Sentuh 1  / 2  untuk mengatur level sensitifitas pada microphone ([LEVEL -10] sampai [LEVEL +10]).
Peningkatan sensitifitas pada microphone sesuai dengan nilai peningkatannya.
- 4 Sentuh  untuk memilih level.
- 5 Sentuh  untuk keluar.









Untuk kembali ke pengaturan sebelumnya, sentuh 4 .


Mengatur Level Mengurangi Kebisingan

- 1 Sentuh  dan enter [FUNCTION].
- 2 Sentuh 1  / 2  untuk mengganti [NR LEVEL], lalu sentuh  untuk dipilih.
- 3 Sentuh 1  / 2  untuk mengatur level mengurangi kebisingan ([LEVEL -5] sampai [LEVEL +5]).
Pengaturan level mengurangi kebisingan hingga kebisingan tersebut terdengar saat adanya komunikasi melalui telepon.
- 4 Sentuh  untuk memilih level.
- 5 Sentuh  untuk keluar.

Untuk kembali ke pengaturan sebelumnya, sentuh 4 .



Mengatur Level Echo

- 1 Sentuh  dan enter [FUNCTION].
- 2 Sentuh 1  / 2  untuk mengganti [ECHO CANCEL], lalu sentuh  untuk memilih.
- 3 Sentuh 1  / 2  untuk mengatur waktu keterlambatan echo ([LEVEL -5] sampai [LEVEL +5]).
Pengaturan keterlambatan waktu echo hingga echo dapat terdengar saat adanya komunikasi melalui telepon.
- 4 Sentuh  untuk memilih level.
- 5 Sentuh  untuk keluar.

Untuk kembali ke pengaturan sebelumnya, sentuh 4 .

Pengaturan Lain

Pilihan Bluetooth Telepon Tetap Terhubung Atau Terputus



- 1 Sentuh  dan enter [FUNCTION].
- 2 Sentuh 1▲ / 2▼ untuk mengganti [BT MODE SETTING], lalu sentuh ►► untuk dipilih.
- 3 Sentuh 1▲ / 2▼ untuk mengganti PHONE SELECT , lalu sentuh ►► untuk dipilih.
- 4 Sentuh 1▲ / 2▼ untuk memilih Bluetooth telepon terhubung atau terputus, lalu sentuh ►► untuk konfirmasi
"*" appears in front of the device name when connected.
- 5 Sentuh  untuk keluar.

Untuk kembali ke pengaturan sebelumnya, sentuh 4↵.

Catatan

- Bluetooth telepon yang dapat terhubung setiap saat maksimum 2 buah.

Pilihan Bluetooth Audio Tetap Terhubung Atau Terputus



- 1 Sentuh  dan enter [FUNCTION].
- 2 Sentuh 1▲ / 2▼ untuk mengganti [BT MODE SETTING], lalu sentuh ►► untuk dipilih.
- 3 Sentuh 1▲ / 2▼ untuk mengganti [AUDIO SELECT], lalu sentuh ►► untuk dipilih.
- 4 Sentuh 1▲ / 2▼ untuk memilih perangkat audio Bluetooth terhubung atau terputus, lalu sentuh ►► untuk konfirmasi.
"*" akan ditampilkan didepan nama perangkat saat terhubung.
- 5 Sentuh  untuk keluar.

Untuk kembali ke pengaturan sebelumnya, sentuh 4↵.

Catatan





- Bluetooth telepon yang dapat terhubung setiap saat maksimum 2 buah.

Menghapus Perangkat Bluetooth

- 1 Sentuh  dan enter [FUNCTION].
- 2 Sentuh 1▲ / 2▼ untuk mengganti [BT MODE SETTING], lalu sentuh ►► untuk dipilih.
- 3 Sentuh 1▲ / 2▼ untuk mengganti [DEVICE DELETE] , lalu sentuh ►► untuk dipilih.
- 4 Sentuh 1▲ / 2▼ untuk memilih perangkat yang akan dihapus, lalu sentuh ►► untuk konfirmasi.
- 5 Sentuh 1▲ / 2▼ untuk memilih [YES], lalu sentuh ►► untuk konfirmasi.
Bila pilihan pada [NO] akan membatalkan fitur penghapusan perangkat.
- 6 Sentuh  untuk keluar.

Untuk kembali ke pengaturan sebelumnya, sentuh 4↵.

Mengganti Kode PIN



- 1 Sentuh  dan enter [FUNCTION].
- 2 Sentuh 1▲ / 2▼ untuk mengganti [BT MODE SETTING], lalu sentuh ►► untuk dipilih.
- 3 Sentuh 1▲ / 2▼ untuk mengganti [CHANGE PIN CODE], lalu sentuh ►► untuk dipilih.
- 4 Sentuh 1▲ / 2▼ untuk memilih nomor.
- 5 Sentuh   untuk berpindah posisi entri.
Ulangi langkah 4 dan 5 hingga kode PIN selesai dimasukkan.
- 6 Sentuh ►► untuk konfirmasi.
- 7 Sentuh  untuk keluar.

Untuk kembali ke pengaturan sebelumnya, sentuh 4↵.

Catatan



- Penggantian kode PIN, dapat lebih dari 6 digit.
- Pengaturan PIN awal (standar) adalah, [0000].

Pengaturan Fitur Auto Reconnect

- 1 Sentuh  dan enter [FUNCTION].
- 2 Sentuh 1▲ / 2▼ untuk mengganti [BT MODE SETTING], lalu sentuh ►► untuk dipilih.
- 3 Sentuh 1▲ / 2▼ untuk mengganti [RECONNECT SETTING], lalu sentuh ►► untuk dipilih.
- 4 Sentuh 1▲ / 2▼ untuk memilih [ON] yang berarti mengijinkan unit melakukan reconnect secara otomatis saat Bluetooth terakhir terhubung dalam jajarannya.
Memilih [OFF] berarti membatalkan fitur auto reconnect.
- 5 Sentuh ►► untuk konfirmasi.
- 6 Sentuh  untuk keluar.

Untuk kembali ke pengaturan sebelumnya, sentuh 4↵.

Pengaturan Fitur Awal (standard)


- 1 Sentuh  dan enter [FUNCTION].
- 2 Sentuh 1▲ / 2▼ untuk mengganti [BT MODE SETTING], lalu sentuh ►► untuk dipilih.
- 3 Sentuh 1▲ / 2▼ untuk mengganti [INITIALIZE SETTING] lalu sentuh ►► untuk dipilih.
- 4 Sentuh 1▲ / 2▼ untuk memilih [YES] pengaturan seluruh Bluetooth (termasuk penyimpanan pairing, phonebook dan lain-lain).
Memilih [NO] akan membatalkan fitur pengaturan awal.
- 5 Sentuh ►► untuk konfirmasi.
- 6 Sentuh  untuk keluar.

Untuk kembali ke pengaturan sebelumnya, sentuh 4↵.

Audio — BLUETOOTH

- Saat sumber pada BT AUDIO, dimana unit dapat terhubung lima Bluetooth audio juga dapat berpindah diantara kelimanya. Lihat “Berpindah antara perangkat Bluetooth audio” pada hal. 31.
- Tergantung pada ponsel atau perangkat Bluetooth audio, pemutarnya tidak seluruhnya secara otomatis.

Operasional dan indikasi display dapat berbeda tergantung pada tersedianya hubungan perangkat.



Audio Player Melalui Bluetooth

- 1 Sentuh **MODE** beberapa kali untuk memilih **BT AUDIO** (atau tekan **MODE** beberapa kali pada Remote Control). Sentuh dan enter langsung **BT AUDIO**.
- 2 Mulai pemutaran audio player melalui Bluetooth.

File Sebelum / Sesudah

Sentuh (atau tekan pada Remote Control) untuk beralih ke file sesudahnya.

Sentuh (atau tekan pada Remote Control) untuk beralih ke file sebelumnya.

Group Atau Folder Sebelum / Sesudah

Sentuh untuk beralih group atau folder sesudahnya.

Sentuh untuk beralih group atau folder sebelumnya.

Catatan

- Tersedianya fungsi tergantung pada audio Bluetooth player yang terhubung dan hanya saat audio Bluetooth player yang berisi satu group atau satu folder.

Memilih File Dalam Daftar

- 1 Sentuh untuk menampilkan daftar pada display.
- 2 Sentuh / untuk memilih file yang diinginkan.
- 3 Sentuh untuk memutar lagu pilihan.

Untuk kembali ke pengaturan sebelumnya, sentuh .

Memilih File Dari Group Atau Folder

- 1 Sentuh untuk menampilkan daftar pada layar.
- 2 Sentuh / untuk memilih group atau folder yang diinginkan, lalu sentuh untuk konfirmasi.
- 3 Sentuh / untuk memilih file yang diinginkan.
- 4 Sentuh untuk memutar lagu yang dipilih.

- Untuk kembali ke pengaturan sebelumnya, sentuh .
- Untuk membatalkan, sentuh dan tahan .

(atau menggunakan Remote Control)

- 1 Tekan / untuk menampilkan daftar dalam display.
- 2 Tekan / untuk berpindah ke folder sebelum atau sesudahnya.

Catatan

- Tersedianya fungsi tergantung pada audio Bluetooth player yang terhubung dan hanya saat audio Bluetooth player yang berisi satu group atau satu folder.

Pemutaran Pause / Jeda

Sentuh (atau tekan **ENT** pada Remote Control) untuk mode jeda dalam pemutaran. Waktu pemutaran akan ditampilkan dan berkedip terus pada saat melakukan mode jeda.

Mode Maju / Mundur Secara Cepat

Sentuh (atau tekan pada Remote Control) untuk beralih ke mode maju cepat.

Sentuh (atau tekan pada Remote Control) untuk beralih ke mode mundur cepat.

Pemutaran Ulang

Sentuh beberapa kali untuk memilih mode pemutaran ulang.

SONG REPEAT : Mengulang file saat itu.

ALL REPEAT : Mengulang semua file dalam drive saat itu.

REPEAT OFF : Membatalkan mode pemutaran ulang.

Pemutaran Secara Acak

Sentuh beberapa kali untuk memilih mode pemutaran secara acak.



FOLDER RANDOM: Pemutaran secara acak semua file dalam folder yang dipilih.

GROUP RANDOM : Pemutaran secara acak semua file dalam group yang dipilih.

ALL RANDOM : Pemutaran secara acak semua file.

RANDOM OFF : Membatalkan mode pemutaran secara acak.

Berpindah Antara Perangkat Bluetooth Audio

- Saat sumber pada BT AUDIO ...
- 1 Sentuh  dan enter "AUDIO SELECT".
 - 2 Sentuh salah satu nomor (1 sampai 5) untuk memilih perangkat Bluetooth audio.
Nama perangkat Bluetooth audio akan ditampilkan.
 - Indikasi nama perangkat akan tampil dalam bentuk simbol sebagai berikut :
"✳️": Perangkat yang terhubung sedang berputar (aktif).
(Kosong): Perangkat yang tidak terhubung atau perangkat sedang terhubung tetapi tidak sedang beroperasi.
- Jika perangkat belum terdaftar, akan tampil "NO DEVICE".
- 3 Sentuh  untuk keluar.

REFERESI

Pemutaran Media Dan File

Pemutaran file dan media dapat dilakukan oleh unit ini.

Tipe Media / standard		Support	Keterangan
CD	Musik CD*	X	
	CD-ROM	X	• MP3 (.mp3), WMA (.wma), AAC (.aac) • Mendukung Multisession • Tidak mendukung penulisan paket.
	CD-R	X	
	CD-RW	X	
	DTS CD	L	
	Video CD (VCD)	L	
	Super video CD	L	
	Photo CD	L	
	CD-EXTRA	F	Hanya bagian CD yang dapat diputar
	HDCD	F	Suara musik CD berkualitas normal.
	CCCD	L	
Disk lainnya	Dual Disc	L	
	Super Audio CD	F	Hanya bagian CD yang dapat diputar
Perangkat mass storage class USB		X	MP3 (.mp3), WMA (.wma), AAC (.aac), AAC (.m4a), WAV (.wav), FLAC (.flac)

- * Tidak dapat memutar disk berukuran 8 cm (3 inci).
- Pemutaran file disk format : ISO 9660 Level 1/2, Joliet, Long file name
 - Playable USB device file system: FAT12, FAT16, FAT32

Meskipun file Audio tunduk pada standarisasi terdaftar yang tersebut diatas, pemutaran dapat saja tidak dapat dilakukan tergantung pada tipe ataupun kondisi dari media atau perangkatnya.
Unit ini tidak dapat memutar file AAC (.m4a) dalam CD dengan kode iTunes.

PENYELESAIAN MASALAH

Jika anda mempunyai masalah mengenai produk ini, pelajari dengan seksama daftar penyebab dan solusinya. Jika solusi tetap tidak dapat ditemukan, segera hubungi dealer Toyota Anda terdekat .

Disaat ada masalah dengan produk ini, akan tampil pesan error pada display. Pelajari sesuai tabel untuk mengidentifikasi masalahnya dan melakukan tindakan yang benar. Diharapkan peristiwa tersebut ada tercantum dalam tabel dan ikuti terus instruksi yang tercantum dalam display. Jika error tersebut memang benar sama, catat dan segera hubungi dealer Toyota Anda terdekat .

Sekiranya terdapat masalah


Produk ini dapat saja salah dalam operasionalnya, hubungi dealer Toyota Anda terdekat .

Gejala		Mengatasinya
Umum	Suara tidak terdengar.	<ul style="list-style-type: none">• Atur volume ke titik optimal.• Periksa kabel dan koneksitasnya.
	Tampilnya “MISWIRING CHECK WIRING THEN PWR ON”.	Matikan power, dan pastikan terminal dari seluruh kabelnya sudah tertutup dengan erat. Hidupkan kembali powernya.
	Tampilnya “PROTECT”.	Kunjungi dealer Toyota Anda terdekat.
	Unit tidak dapat bekerja.	Reset unit. (➡ 6,8)
	Karakter yang diminta, tidak tampil.	<ul style="list-style-type: none">• Unit hanya dapat menampilkan huruf besar, nomor dan sebagian simbol.• Tergantung dari pilihan bahasa yang dilakukan (➡ 15), beberapa karakter tidak dapat tampil secara benar.
Radio	<ul style="list-style-type: none">• Penerimaan Radio tidak bagus.• Suara berisik saat mendengarkan radio.	Eratkan kabel dan jack antena ke unit.
CD/USB/iPod	Disk tidak dapa dikeluarkan.	Sentuh dan tahan ▲ untuk sedikit memaksa agar disk dapat keluar. Hati-hati jangan sampai terjatuh disk tersebut. Jika hal ini tidak dapat membantu, resetlah unit (➡ 6, 8).
	Adanya suara bising berkepanjangan.	Beralih ke track lainnya atau ganti disk dengan yang lain.
	Tampilnya “PLEASE EJECT”.	Reset unit (➡ 6, 8). Jika hal ini tidak dapat mengatasi masalah, konsultasikan dengan dealer Toyota Anda terdekat.
	Tidak dapat melakukan pemutaran.	Terputusnya pemutaran karena hasil perekaman pada disc tidak sempurna atau nama USB terlalu panjang.
	Tampilnya “READING” dengan berkedip .	<ul style="list-style-type: none">• Jangan gunakan banyak karakter atau folder.• Masuk dan keluarkan kembali disk atau USB/iPod/iPhone.
	Waktu pemutaran tidak benar/ salah.	Hal ini tergantung saat perekaman/ copy data yang terlalu cepat (disk/USB).
	Tampilnya “UNSUPPORTED DEVICE”.	<ul style="list-style-type: none">• Periksa koneksitas USB dan unit, juga pastikan sistim formatnya sudah sesuai (➡ 4, 31).• Cabut dan hubungkan kembali perangkat USB.
	Tampilnya “UNRESPONSIVE DEVICE”.	Pastikan USB tidak rusak dan coba pasangkan kembali USB tersebut.
	Tampilnya “USB HUB IS NOT SUPPORTED”.	Unit tidak dapat memutar USB yang menggunakan perpanjangan kabel USB.
	<ul style="list-style-type: none">• Saat sedang memutar sumber lain dan diganti dengan perangkat “USB” tetapi sumber tidak dapat berganti ke USB.• Tampilnya “USB ERROR”.	Port USB menarik lebih banyak daya dari batas desain yang ada, matikan power unit dan cabut USB tersebut. Hidupkan unit dan pasang USB kembali, jika hal ini tidak membantu, coba ganti dengan USB yang lain atau reset unitnya.
	iPod/iPhone tidak dapat beroperasi.	<ul style="list-style-type: none">• Periksa hubungan antara unit dan iPod/iPhone.• Cabut, Reset dan pasang kembali iPod/iPhone.

PENYELESAIAN MASALAH

Gejala		Mengatasinya
CD/USB/iPod	Tampilnya “LOADING” saat mode pencarian dengan menyentuh 3 Q .	Unit dalam persiapan untuk memasukkan daftar musik dari iPod/iPhone. Hal ini butuh waktu untuk menerimanya, coba sekali lagi.
	“NO DISK”	Masukkan disk kedalam pemutarnya.
	“TOC ERROR”	Pastikan disk dalam keadaan bersih dan sudah masuk kedalam pemutarnya dengan benar.
	“NA FILE”	Pastikan file audio media (disk/USB) sudah benar dan sesuai (➔ 4, 31).
	“COPY PRO”	Copy file yang sedang diputar dilindungi software proteksi (disc/USB).
	“NO DEVICE”	Hubungkan perangkat (USB), dan ganti dengan USB yang lain.
	“NO MUSIC”	Hubungkan perangkat (USB) yang berisi file pemutaran audio.
	“iPod ERROR”	<ul style="list-style-type: none">• Hubungkan kembali iPod.• Reset iPod.
	“NO SUPPORT”	<ul style="list-style-type: none">• Perangkat USB tidak cocok dengan unit.
Bluetooth	Bluetooth tidak terdeteksi.	<ul style="list-style-type: none">• Cari melalui Bluetooth sekali lagi.• Reset unit. (➔ 6, 8)
	Tidak dapat melakukan saling koneksi/Pairing.	<ul style="list-style-type: none">• Pastikan kode PIN unit dan Bluetooth yang dimasukkan sudah benar dan sesuai.• Hapus informasi saling koneksi dari unit dan Bluetooth, kemudian lakukan koneksitas ulang kembali (➔ 26).
	Terdengarnya suara gema (Echo) atau berisik saat melakukan pembicaraan di telepon.	Periksa pengaturan [ECHO CANCEL] (➔ 28).
	Suara telepon tidak jernih.	<ul style="list-style-type: none">• Kurangi jarak antara unit dan perangkat Bluetooth.• Pindahkan kendaraan ketempat yang lebih baik penerimaan sinyalnya.
	Metode panggilan lewat suara tidak dapat dilakukan.	<ul style="list-style-type: none">• Lakukan metode panggilan lewat suara ditempat yang tenang.• Kurangi jarak dari microphone saat menyebutkan nama yang akan dihubungi.• Pastikan suara yang terdaftar dalam metode panggilan lewat suara telah sama.
	Suara tertunda atau terputus-putus, saat memutar audio player Bluetooth.	<ul style="list-style-type: none">• Kurangi jarak antara unit dengan Bluetooth audio player.• Matikan dan hidupkan kembali unit serta coba untuk menghubungkan kembali.• Adanya perangkat Bluetooth lainnya yang berusaha untuk ke unit juga.
	Koneksi audio player Bluetooth tidak dapat dilakukan.	<ul style="list-style-type: none">• Periksa kembali apakah koneksitas Bluetooth audio player sesuai dengan Audio/ Video Remote Control Profile (AVRCP). (Menunjuk pada instruksi audio player yang ada).• Putuskan dan hubungkan kembali Bluetooth player tersebut.
	“NOT SUPPORT”	Konektivitas telepon tidak cocok dengan materi Pengenalan Suara atau transfer phonebook.
	“NO ENTRY”/“NO PAIR”/“NO DEVICE”	Perangkat yang terhubung belum terdaftar/ ditemukan melalui Bluetooth.
	“ERROR”	Coba operasikan sekali lagi, jika tampil kembali “ERROR”, periksa kecocokan fungsinya.
	“NO INFO”/“NO DATA”	Perangkat Bluetooth tidak dapat terhubung ke informasi yang ada.
	“HF ERROR XX”/“BT ERROR	Reset unit (➔ 6, 8) dan coba operasikan kembali, jika tetap tidak dapat mengatasi masalah konsultasikan ke Toyota Service Center terdekat.
	Koneksi Bluetooth antara perangkat Bluetooth dan unit tidak stabil.	Hapus perangkat Bluetooth yang telah terdaftar ke unit (➔ 29).

SPESIFIKASI

Radio	FM	Kisaran Frekuensi	87.5 MHz — 108.0 MHz (mengudara 50 kHz)
		Penggunaan Sensitifitas (S/N = 30 dB)	−2.0 dBμ
		Respon Frekuensi (±3 dB)	100 Hz — 10 kHz
		Sinyal pada Rasio Noise (MONO)	58 dB
		Pemisah Stereo (1 kHz)	40 dB
	AM	Kisaran Frekuensi	531 kHz — 1 602 kHz (9 kHz space)
CD player	Sinsitifitas (S/N = 20 dB)		30 dBμ
	Dioda Laser		GaAlAs
	Filter Digital (D/A)		8 x dalam sampling
	Kecepatan Kumparan		500 rpm — 200 rpm (CLV)
	Wow & Flutter		Dibawah ukuran limit
	Respon Frekuensi (±1 dB)		31 Hz — 20 kHz
	Total Selaras Distorsi (1 kHz)		0.02 %
	Sinyal pada Rasio Noise (1 kHz)		85 dB
	Kisaran Selaras		80 dB
	Pemisahan Channel		70 dB
	Disandikan MP3		Tunduk pada MPEG-1/2 Audio Layer-3
	Disandikan WMA		Tunduk pada Windows Media Audio
USB	Disandikan AAC		File AAC-LC “.aac”
	USB Standar		USB 1.1, USB 2.0 (Kecepatan penuh)
	Sistim File		FAT12/16/32
	Suplay Arus Maksimum		DC 5 V  1.0 A
	Disandikan MP3		Tunduk pada MPEG-1/2 Audio Layer-3
	Disandikan WMA		Tunduk pada Windows Media Audio
	Disandikan AAC		File AAC-LC “.aac”, “.m4a”
	Disandikan WAV		Linear-PCM
	Disandikan FLAC		File FLAC (Lebih 48 kHz/16 bit)

Bluetooth	Versi	Bluetooth 3.0	
	Kisaran Frekuensi	2.402 GHz — 2.480 GHz	
	Power Output	+4 dBm (MAX), 0 dBm (AVE) Power Class 2	
	Kisaran Maksimum Komunikasi	Line of sight approx. 10 m (32.8 ft)	
	Profil	HFP (Hands-Free Profile) SPP (Serial Port Profile) PBAP (Phonebook Access Profile) A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) AVRCP (Audio/Video Remote Control Profile)	
Audio	Maksimum Power Output		50 W × 4 (14.4 V DC)
	Power Penuh Bandwidth		22 W × 4 (tidak lebih dari 10 % THD)
	Impedansi Speaker		4 Ω — 8 Ω
	Gerak Nada	Band1	62.5 Hz ±9 dB
		Band2	100 Hz ±9 dB
		Band3	160 Hz ±9 dB
		Band4	250 Hz ±9 dB
		Band5	400 Hz ±9 dB
		Band6	630 Hz ±9 dB
		Band7	1 kHz ±9 dB
		Band8	1.6 kHz ±9 dB
		Band9	2.5 kHz ±9 dB
		Band10	4 kHz ±9 dB
		Band11	6.3 kHz ±9 dB
		Band12	10 kHz ±9 dB
		Band13	16 kHz ±9 dB
Auxiliary	Respon Frekuensi (±3 dB)	20 Hz — 20 kHz	
	Maksimum Voltase Input	1 000 mV	
	Input Impedansi	30 kΩ	
Umum	Voltase Operasional	14.4 V (10.5 V — 16 V diijinkan)	
	Konsumsi Maksiumum Arus	10 A	
	Dimensi (W × H × D)	205.5 mm × 104 mm × 168.5 mm	
	Berat	1.38 kg	

Subjek dapat saja berubah tanpa pemberitahuan.

CATATAN PENTING

CLASS 1
LASER PRODUCT

Tanda untuk produk yang menggunakan laser

Label ini melekat pada sasis yang menyatakan bahwa komponen menggunakan sinar laser yang telah diklasifikasikan sebagai Kelas 1. Ini berarti bahwa unit ini memanfaatkan sinar laser yang awal kelas lemah. Tidak ada bahaya radiasi yang berbahaya diluar unit ini.



Deklarasi kesesuaian sehubungan dengan RE Directive 2014/53/EU

Deklarasi kesesuaian sehubungan dengan RoHS Directive 2011/65/EU

Pabrikan:

JVCKENWOOD Corporation

3-12, Moriya-cho, Kanagawa-ku, Yokohama-shi, Kanagawa, 221-0022, JAPAN

Perwakilan Uni Eropa:

JVCKENWOOD Europe B.V.

Amsterdamseweg 37, 1422 AC UITHOORN, THE NETHERLANDS

English

Hereby, JVCKENWOOD declares that the radio equipment "DPXGT700R/ DPXGT700R2/ DPXGT500R" is in compliance with Directive 2014/53/EU.

The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address:

<http://www.kenwood.com/cs/ce/eudoc/>

Français

Par la présente, JVCKENWOOD déclare que l'équipement radio « DPXGT700R/ DPXGT700R2/ DPXGT500R » est conforme à la directive 2014/53/UE.

L'intégralité de la déclaration de conformité UE est disponible à l'adresse Internet suivante :

<http://www.kenwood.com/cs/ce/eudoc/>

Español

Por la presente, JVCKENWOOD declara que el equipo de radio "DPXGT700R/ DPXGT700R2/ DPXGT500R" cumple la Directiva 2014/53/EU.

El texto completo de la declaración de conformidad con la UE está disponible en la siguiente dirección de internet:

<http://www.kenwood.com/cs/ce/eudoc/>

Português

Deste modo, a JVCKENWOOD declara que o equipamento de rádio "DPXGT700R/ DPXGT700R2/ DPXGT500R" está em conformidade com a Diretiva 2014/53/UE.

O texto integral da declaração de conformidade da UE está disponível no seguinte endereço de internet:

<http://www.kenwood.com/cs/ce/eudoc/>

Nama Model Pembuatan

2Din CD Premium Audio

DPXGT700R

DPXGT700R2

2Din CD Basic Audio

DPXGT500R

Made for



iPhone | iPod



Untuk informasi lebih lanjut

Mohon kunjungi halaman berikut untuk informasi lebih lanjut.
<https://19cy.jvckenwood.com>



UNTUK PEMILIK

Harap simpan panduan pedoman pemilik ini dan tulis nomor seri produknya untuk identikasi dan pelaporan yang akurat kepada polisi, jika terjadi pencurian.

Nomor seri diberi label atau distempel pada sasis.

Konfirmasikan nomor ini di dealer Toyota anda atau toko layanan Anda ketika produk telah diinstal ulang atau ditukar setelah perbaikan untuk penyesuaian kembali.

Serial No.

DIBUAT OLEH:

NAME PERUSAHAAN : **PT.JVC ELECTRONICS INDONESIA**
ALAMAT : Jl. Surya Lestari Kav. I-16B, Suryacipta City of Industry
Kel. Kutamekar, Kec. Ciampel,
Jawa Barat

JEIN Certificate of Registration

NOMOR : P.36.JE15.00925.1018
P.36.JE13.00733.0419