

## PENGUNAAN SISTEM ANTI PENCURIAN.

***Sistem wireless remote control dirancang untuk mengunci atau membuka semua kunci pintu samping dan pintu belakang, atau mengaktifkan alarm dari dalam jarak kira-kira 10 meter dari kendaraan (tanpa halangan).***



Ketika Anda mengoperasikan tombol yang mana saja, tekanlah pelan-pelan dan benar, remote control adalah komponen elektronik. Perhatikan petunjuk berikut agar jangan sampai menyebabkan kerusakan pada Remote Control:



- Jangan meninggalkan Remote ditempat yang temperaturnya menjadi sangat tinggi seperti diatas dashboard.
- Jangan membongkarnya.
- Hindari memukulkannya dengan keras terhadap benda lain atau terjatuh.
- Hindari terkena air atau mencelupkannya kedalam air.



Jika remote control tidak bisa mengaktifkan centrallock atau alarm, atau tidak bisa dioperasikan dari jarak normal, periksa apakah berdekatan dengan pemancar seperti stasiun radio atau Bandar

### **Tips:**



- Jika hal ini terjadi dekatkan remote control pada kaca depan sebelah kiri, tekan tombol remote control selama  $\pm 3$  detik hingga sampai bisa mengunci atau membuka central lock.
- Baterai mungkin telah lemah, periksalah baterai didalam remote control pada dealer resmi TOYOTA terdekat.
- Jika Anda kehilangan remote control, hubungi dealer Toyota secepat mungkin untuk menghindari kemungkinan pencurian atau kecelakaan.

## **Mengunci dan Membuka Centrallock**

Untuk mengunci dan membuka kunci Centrallock, tekanlah tombol  untuk mengunci, dan tekan  untuk membuka kunci. Lakukan penekanan secara perlahan dan dengan aman.



Mengunci Centrallock dengan menekan  pada remote control akan mengaktifkan system shock sensor alarm, dan dengan menekan tombol  pada remote control akan membuka centrallock sekaligus dan membatalkan system alarm.

### **Pengoperasian Remote Control**






No	Fungsi Shock Sensor Alarm	Kondisi Kendaraan	Pengoperasian pada remote Control
1	Mengaktifkan Shock Sensor Alarm	Kunci kontak kondisi "OFF", semua pintu, kap mesin tertutup rapat.	Tekan tombol  1X
2	Me-nonaktifkan Shock Sensor Alarm	Kunci kontak kondisi "OFF", semua pintu, kap mesin tertutup rapat.	Tekan Tombol  1X

- **Mengunci dan mengaktifkan shock sensor alarm:**




- Tekanlah tombol  1x pada remote control. Central Lock akan Mengunci
- Buzzer bunyi chirp 1 X.
- Lampu Hazard berkedip 1X
- Shock Sensor Alarm Aktif
- Tekanlah tombol  pada remote control kembali, jika Anda akan mengunci pintu dan mengaktifkan alarm kembali. Pastikan semua pintu dan kap mesin dalam keadaan tertutup dan terkunci dengan benar. Apabila ada salah satu pintu yang masih terbuka atau kurang tertutup

rapat, saat alarm diaktifkan, alarm Akan memberi tanda:

- Pintu ada yang masih terbuka ( *Door Ajar Warning*), saat ditekan tombol  pada remote control:
  - ✓ Buzzer akan berbunyi selama  $\pm 5$  detik.
  - ✓ Central Lock tidak mengunci
  - ✓ Lampu Hazard tidak berkedip
  - ✓ Periksa kembali dan tutup semua pintu dengan rapat.
  - ✓ Tekan tombol  pada remote control untuk mengaktifkan alarm kembali.
- Kap mesin masih terbuka ( *Hood Ajar Warning*), saat ditekan  pada remote control:
  - ✓ Buzzer akan berbunyi selama  $\pm 5$  detik.
  - ✓ Central Lock mengunci
  - ✓ Lampu Hazard berkedip 1X
  - ✓ Tekan tombol  dahulu, lalu tutup kap mesin dengan rapat, dan tekan  untuk mengaktifkan alarm kembali.


Ketika system shock sensor alarm aktif dan mendeteksi ketidak normalan pada keadaan seperti:

- Sensor mendapat benturan keras \*.

\*Lampu Hazard akan berkedip 5x sebagai tanda peringatan dan Horn akan berbunyi selama 30 detik setiap ada benturan keras berikutnya pada kendaraan. Shock Sensor Alarm hanya akan mendeteksi benturan 4 kali dalam waktu 30 menit, benturan ke 5 akan diabaikan dan normal kembali setelah menekan tombol , Hal ini untuk menghindari ketika ada getaran palsu secara terus menerus.

- **Membuka dan me-nonaktifkan shock sensor alarm:**



- Tekanlah tombol  pada remote control, Central Lock akan terbuka
- Buzzer bunyi Chirp 2X.
- Lampu Hazard berkedip 2X.
- Alarm Non Aktif (Disarm)

Jika terlihat kedipan lampu hazard 3X saat me-Nonaktifkan alarm, menandakan shock sensor alarm pernah ke-trigger. Tekan kunci kontak ON untuk kembali ke kondisi normal.

- **Auto re-Arm & Lock**

Setelah shock sensor alarm di non-aktifkan sementara Anda tidak membuka salah satu pintu, maka centrallock Kembali mengunci dan shock sensor alarm akan Kembali aktif setelah 30 detik.

- Buzzer bunyi chirp 1X
- Lampu Hazard berkedip 1X

**Jika dalam keadaan darurat, Anda tidak dapat menonaktifkan system alarm dikarenakan remote tidak berfungsi, Harap hubungi bengkel resmi Toyota terdekat untuk mendapatkan bantuan dan panduan lebih lanjut.**