

SISTEM HIBURAN KURSI BELAKANG (REAR SEAT ENTERTAINMENT)



Pedoman Pemilik

Daftar Isi

Pendahuluan	2
Perhatian Penting	3
Sebelum Digunakan.....	4
Fitur Produk.....	5
Kemasan.....	6
Fungsi Dasar	7
Engine Switch ON	8
Sumber Video.....	10
Pengaturan	11
Spesifikasi	15
Pemecahan Masalah Dasar	16

Pendahuluan

Terima kasih telah membeli “Sistem Hiburan Kursi Belakang (RSE)” asli Toyota.

Baca pedoman pemilik ini secara lengkap dan saksama agar dapat menggunakan peralatan ini dengan benar.

Simpan pedoman pemilik ini di tempat aman untuk sumber referensi tentang cara penggunaan dan perhatian yang benar.

Perhatian Penting

Untuk mencegah risiko kecelakaan lalu lintas dan pelanggaran undang-undang dan peraturan lalu lintas, peralatan ini tidak boleh dipasang menghalangi pandangan pengemudi.

Catatan

- Tutup layar sebelum mematikan mesin agar produk lebih awet.
- Jangan sampai produk terkena air.
- Jika produk tidak beroperasi secara normal, hubungi dealer **Toyota Anda**.
- Jangan membongkar perangkat ini sendiri jika ada kerusakan atau keanehan lain. Asuransi tidak akan menanggung kerusakannya.
- Jangan gunakan ponsel sambil mengoperasikan produk ini untuk mencegah gangguan suara.

Sebelum Digunakan

Pastikan item berikut ini ada di dalam kemasan. Jika ada yang tidak lengkap, hubungi dealer Toyota Anda.



Baca dan pahami cara pengoperasian produk sebelum digunakan dan patuhi pedoman pemilik ini.

Fitur Produk

Dilengkapi monitor TFT-LCD yang sudutnya bisa bebas disesuaikan.


- Bisa beralih ke sistem NTSC/PAL secara otomatis.
- Mendukung input AV.
- Lampu suasana yang lembut dengan 3 pilihan warna.

Kemasan

Monitor Plafon	Pedoman Pemilik
<p>Catatan: Layar LCD 9"</p> 	<p>Catatan: Bahasa pedoman pemilik bervariasi di tiap negara.</p> <div><p>SISTEM HIBURAN KURSI BELAKANG</p><p>Panduan Pemilik</p></div>

Fungsi Dasar

■ Tombol Panel Perangkat & Fungsinya



Nomor	Nama	Fungsi
①	Tombol Lampu	Kecerahan / Warna Lampu
②	Tombol Kiri	Kiri / Naik (-)
③	Tombol Kanan	Kanan / Turun (+)
④	Tombol Masuk	Memasukkan Fungsi
⑤	Tombol Menu	Tekan Singkat (Sekitar 1 dtk.) : Masuk ke menu utama Tekan Lama (Sekitar 2 dtk.) : Di layar setelan, kembali ke baris pertama.
⑥	Tombol Gambar Latar	Tekan Singkat (Sekitar 1 dtk.) : - Ganti Gambar Latar (Jika layar menyala) - Layar Menyala (Jika layar mati) Tekan Lama (Sekitar 2 dtk.) : Layar Mati

Catatan

- Gunakan LED khusus dari produsen LED asli. Layar LED lain dapat mengakibatkan panas berlebih atau kerusakan lainnya.

Engine Switch ON


■ Layar telah dibuka

Menekan Engine Switch ke ON akan menampilkan “logo Toyota” berikut.

(*Lampu LED tetap menyala baik layar terbuka atau tertutup, warnanya biru.)



Setelah 5 detik, layar menampilkan gambar sebagai berikut.




Setelah menutup layar, semua tombol sentuh dinonaktifkan.

(Kecuali Layar ON/OFF) Kemudian, hanya gambar latar yang muncul.

(Sama seperti gambar latar yang dipilih terakhir)

Catatan

- Layar tidak akan mati otomatis, pengguna harus menekan tombol  cukup lama untuk mematikan layar.

Engine Switch ON

■ Layar tertutup


Menekan Engine Switch ke ON akan menampilkan “Gambar latar” berikut.

(*Lampu LED tetap menyala baik layar terbuka atau tertutup, warnanya biru.)



Lalu buka layar dengan menekan tombol buka, “logo Toyota logo” berikut akan ditampilkan.

(*Lampu LED tetap menyala baik layar terbuka atau tertutup, warnanya biru.)




Setelah menutup layar, semua tombol sentuh dinonaktifkan.

(Kecuali Layar ON/OFF) Kemudian, hanya gambar latar yang muncul.

(Sama seperti gambar latar yang dipilih terakhir)


Catatan

- Layar tidak akan mati otomatis, pengguna harus menekan tombol  cukup lama untuk mematikan layar.


Sumber Video

■ Masuk ke mode Sumber Video

Di menu utama, tekan < > untuk memilih "Sumber Video".



Tekan © (Tombol masuk) untuk masuk ke Sumber Video. Jika tidak ada sinyal, tampilannya muncul sebagai berikut:



Pengaturan

■ Masuk mode Pengaturan

Di menu utama, tekan < > untuk memilih "Pengaturan".

■ Pengaturan

- Pilih item (sisi kiri), tekan Tombol Masuk untuk mengatur angka / gambar latar / warna (Sisi kanan). Tombol: < >
- Setelah mengatur angka (Sisi kanan), tekan tombol Ⓞ untuk menyimpan angka lalu Kembali ke item asal (Sisi kiri).

Kecerahan	Level 1 - 30 (Default : 15)
Kekuatan LED	Level 0 (MATI), Level 1 - 5 (Default: 3)
Warna Lampu LED	Kuning / Biru / Putih / OFF (Default: White)
Latar Belakang	Gbr 1 – Gbr 5 (Default: Gbr 1)


■ MONITOR - Kecerahan

Dalam mode pengaturan:

- Tekan < > untuk memilih "Kecerahan".
- Tekan tombol masuk Ⓞ untuk mengubah angka kecerahan monitor.
- Tekan tombol masuk Ⓞ lagi untuk menyimpan angka lalu kembali ke item asal (sisi kiri).

< untuk menurunkan tingkat kecerahan.

> untuk menambah tingkat kecerahan.



Pengaturan


■ Lampu suasana - Kekuatan LED

Di mode pengaturan:

- Tekan < > untuk memilih “Kekuatan LED”.
- Tekan tombol masuk Ⓞ untuk mengubah angka Kekuatan Lampu Suasana
- Tekan tombol masuk Ⓞ lagi untuk menyimpan angka lalu kembali ke item asal (sisi kiri).

< untuk menurunkan tingkat kecerahan.

> untuk menambah tingkat kecerahan.




■ Lampu suasana – Warna Lampu LED

Di mode pengaturan:

- Tekan < > untuk memilih “Warna Lampu LED”.
- Tekan tombol masuk Ⓞ untuk memilih warna.
- Tekan tombol masuk Ⓞ lagi untuk menyimpan warna lalu kembali ke item asal (sisi kiri)

< > bisa ditekan untuk memilih warna yang disukai.




Pengaturan

■ MONITOR - Latar Belakang

Di mode pengaturan:

- Tekan < > untuk memilih "Latar Belakang".
- Tekan tombol masuk Ⓞ untuk memilih latar belakang.
- Tekan tombol masuk Ⓞ lagi untuk menyimpan latar belakang lalu kembali ke item asal (sisi kiri).


< > bisa ditekan untuk memilih latar belakang yang disukai.



■ Keyboard - Tombol

Di mode pengaturan:

- Tekan < > untuk memilih "Tombol".
- Tekan tombol masuk Ⓞ untuk memilih salah satu fungsi. (Default: ON)




ON	Lampu keyboard tetap menyala.
OFF	Lampu keyboard mati.
Auto	Setelah 10 detik tidak ditekan, lampu tombol sentuh akan mati secara otomatis.

Pengaturan

■ Bahasa Sistem

Di mode pengaturan:

- Tekan < > untuk memilih "Bahasa".
- Tekan tombol masuk Ⓞ untuk memilih salah satu bahasa.
- Bahasa : English / Bahasa Indonesia (Default : English)




■ Setelan Default Sistem

Di mode pengaturan:

- Tekan < > untuk memilih "Default".
- Tekan tombol masuk Ⓞ untuk memilih Iya atau Tidak.

Jika memilih Iya dan menekan tombol masuk Ⓞ : Mengatur ulang semua nilai pengaturan ke awal dan pilihan kembali ke baris pertama.

Jika memilih Tidak dan menekan tombol masuk Ⓞ : Kembali ke item asal (sisi kiri) tanpa ada perubahan.



■ Setelah memilih

Pilih Keluar untuk kembali ke menu Utama.

Tekan ≡ untuk kembali ke menu Utama.

Catatan

- Setelah mematikan mobil, pemutaran akan berhenti.

Spesifikasi

Spesifikasi umum	
Voltase pengoperasian	D/C 10V~16 V
Temperatur penyimpanan	-30°C ~85°C
Temperatur pengoperasian	-20°C ~70°C
Sistem video	NTSC / PAL (AUTO)
Konsumsi daya	< 20W

Monitor LCD	
Ukuran TFT	9 inci (210,7 mm x 126,4 mm x 5,2 mm)
Resolusi Layar	1024 (L) x 600 (T)

Pemecahan Masalah Dasar

■ Masalah dan Solusi

Situasi	Penyebab	Perbaikan
Perangkat tidak menyala	Terjadi kerusakan atau derau.	Matikan perangkat, lalu nyalakan lagi. Jika masalah tidak terselesaikan, bawa ke dealer.
	Kabel tidak tersambung dengan erat.	Hubungi dealer untuk mengatasi masalah ini.
	Sekring putus.	Hubungi dealer untuk menggantinya.
Layar melebar dan rasio aspek tidak tepat	Setelah rasio aspek tidak tepat untuk layar.	Pilih setelah yang pas dengan layar.
Perbedaan warna	Setelan warna mungkin keliru.	Atur Ulang Setelan Warna.
Gambar hitam/putih	Sumber pemutaran video keliru.	Pastikan memilih mode sinyal gambar yang benar (AUTO, NTSC, atau PAL, sesuai videonya).
Mode A/V tidak berfungsi	Konektor tidak tersambung dengan benar.	Hubungi dealer untuk mengatasi masalah.

Catatan

- Saat menutup layar perangkat, tekanlah di bagian tengah bawah TFT agar dapat menutup dengan erat.

Isi panduan pengguna ini bisa berbeda karena perubahan teknis dan peningkatan perangkat lunak. Harap ikuti fungsi layar yang ada di mobil Anda. Panduan ini hanya untuk referensi pengoperasian bagi pengguna.